# Руководство пользователя (подробное) Руководство по эксплуатации 020-001064-02

## LW502/LWU502/LX602



#### СНКІ́STIE<sup>°</sup> ЖКД-проектор

### LW502/LWU502/LX602

#### Руководство пользователя (подробное) Руководство по эксплуатации



Благодарим вас за покупку этого проектора.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ► Перед эксплуатацией этого продукта прочтите все руководства для продукта. Обязательно сначала прочтите **Меры предосторожности**. После прочтения храните руководства в удобном месте для возможного использования в будущем.

#### О руководстве

В настоящем руководстве используются различные обозначения. Значения этих обозначений описаны ниже.

- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Это обозначение указывает на информацию, которая, если ее не принимать во внимание, может привести к травме или даже смерти вследствие неправильного обращения.
- ▲ ВНИМАНИЕ Это обозначение указывает на информацию, которая, если ее не принимать во внимание, может привести к травме или повреждению оборудования вследствие неправильного обращения.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** Эта надпись означает риск возникновения опасной ситуации. См. страницы, указанные за этим обозначением.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Информация в настоящем руководстве может изменяться без уведомления. • Рисунки в данном руководстве приводятся только в качестве иллюстр ций. Они могут слегка отличаться от вашего проектора.

• Изготовитель не несет ответственности за ошибки, которые могут содержаться в настоящем руководстве.

 Запрещается воспроизведение, передача и копирование всего документа или отдельных его частей без ясно выраженного письменного согласия изготовителя.

#### Информация о торговых марках

- VESA и DDC являются торговыми марками ассоциации Video Electronics Standard Association.
- Технология HDMI™, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.
- DICOM<sup>®</sup> является зарегистрированным товарным знаком National Electrical Manufacturers Association для ее стандартов (публикаций), касающихся цифровой передачи медицинской информации.
- HDBaseT™ и логотип HDBaseT Alliance являются товарными знаками HDBaseT Alliance.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

#### **CHKISTIE**<sup>®</sup>

#### 

Ввдение	. 3
Особенности	. 3
Проверка содержимого упаковки	. 3
Наименование составных частей	. 4
Проектор, Панель управления, Порты,	
Пульт дистанционного управления	-
Настройка	. 8
	.9
Подключение устроиств	12
Прикрепление каселей	22
Установка крышки блока разъемов	24
Использование защитной проушины и паза	25
Подключение источника питания	26
Пульт дистанционного управления 2	27
Установка батареек.	27
Изменение частоты сигналов пульта	~~
дистанционного управления	28
Сигналы пульта дистанционного управления	29
Включение/отключение питания	30
Выключение питания	31
Эксплуатация	32
Регулировка громкости звука	32
Временное отключение звука	32
Выбор входного сигнала.	33
Выбор формата изображения	34
Регулирование подъемника проектора	35
Регулировка размера	25
Изооражения и фокусировка	30
Использование функции	50
автоматический настройки	37
Устранение искажений	38
Использование функций СГЛАЖ. КРАЕВ	41
Использование функции увеличения	45
Временное застывание изображения	46
Временное отключение изображения	46
Кик (картинка и картинка) /	17
Использование меню	51
Индикация в экранном меню.	01
Содержит пункты каждого меню	
	54
	56
	50
	UU
меню вход	63
Меню НАСТРОЙКА	68

	Ш
Меню АУДИО	.75
Меню ЭКРАН	.76
Меню ОПЦИИ	. 82
Меню СЕТЬ	. 95
Меню ЗАЩИТА	. 96
Техническое обслуживание . Замена лампы	<b>103</b> . 103 . 105 . 107 . 108
Поиск и устранение неисправностей. Связанные сообщения Световые индикаторы Сброс всех настроек Особенности, которые легко принять за дефекты	<b>109</b> . 109 . 112 . 116 . 117
Технические характеристики	124



#### Ввдение

#### Особенности

Данный проектор обладает следующим широким спектром функций.

- ✓ Порты HDMI™/HDBaseT™ поддерживают различное видеооборудование с цифровым интерфейсом для отображения на экране более четкого изображения.
- ✓ Множество портов I/О поддержит любой сценарий бизнеса.
- Оснащен HDCR и функцией eClarity, которые представляют собой оригинальный стабилизатор изображения для получения более четкого изображения.
- ✓ Имеет режим моделирования DICOM<sup>®</sup> ("Digital Imaging and Communication in Medicine"). Данный режим предназначен для моделирования стандарта DICOM, который представляет собой стандарт, предназначенный для цифровой передачи информации в медицине.
- ✓ Встроенный 16-ваттный динамик обеспечивает звук, достаточно громкий для больших помещений (например, класса или аудитории), без использования внешних динамиков.
- Оснащен ОПТИМИЗ. ИЗОБР., что является оригинальной функцией поддержания степени видимости путем автоматической коррекции изображения в соответствии с ухудшением параметров лампы.

#### Проверка содержимого упаковки

Смотрите раздел Содержимое упаковки в Руководство пользователя (краткое), которое представляет собой книгу. Проектор должен поставляться с указанными в руководстве комплектующими. При отсутствии какого-либо предмета незамедлительно свяжитесь с дилером.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Держите мелкие части вдали от доступа детей и домашних животных. Ни в коем случае не кладите в рот. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу за неотложной помощью.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Сохраняйте оригинальную упаковку для возможной повторной отправки. При перемещении проектора используйте только оригинальные упаковочные материалы. Особенно осторожно обращайтесь с объективом.



#### Наименование составных частей

#### Проектор

- (1) Крышка лампы (Ш 103)
   Внутри находится узел лампы.
- (2) Динамик (Д 32, 75)
- (3) Крышка фильтра (Ш 105) Внутри находятся воздушный фильтр и отверстия забора воздуха.
- (4) Ножки регулировки высоты (x2) (Ш35)
- (5) Кнопки регулировки высоты (х2)
- (6) Датчик дистанционного управления (ш29, 89)
- (7) Крышка линз
- (8) Отверстия забора воздуха
- (9) Панель управления (Ш5)
- (10) АС (Входное гнездо питания переменного тока) (Ш26)
- (11) Отверстия выпуска воздуха
- (12) Порты (Ш6)
- (13) Защитная проушина (Ш25)
- (14) Защитный паз (Щ25)
- (15) Крышка батарейки (🛄 107)

LWU502



LW502/LX602







#### Наименование составных частей (продолжение)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ▶ изделия, если эти действия не указаны как необходимые в руководстве.

• Не размещайте проектор в неустойчивом положении.

Запрещается ударять изделие или подвергать его физическому давлению. Перед перемещением удалите всю оснастку с проектора, включая шнур питания и кабели.

Запрещается смотреть в объектив и отверстия проектора при включенной лампе, поскольку проекционный луч может повредить ваше зрение.

Держите любые предметы подальше от концентрированного проекционного луча света. Блокирование каким-либо образом луча приведет к появлению высокой температуры и может стать причиной возгорания или дыма.

▲ ВНИМАНИЕ ► Не прикасайтесь к проектору вблизи крышки лампы и отверстий выпуска воздуха во время работы или непосредственно после работы проектора, поскольку они нагреваются до высокой температуры.



► Не присоединяйте к объективу ничего, кроме крышки объектива данного проектора, так как это может привести к его повреждению (например, расплавлению объектива).

#### Панель управления (5) (4) (1) Кнопка **STANDBY/ON** (**Д**30) STANDBY/ON INPUT SECURITY (2) Кнопка INPUT (133, 51) (3) Кнопка **MENU** (**Ш**51) ⊲ MENU TEMP (4) Индикатор **SECURITY** (**Ш** 102) POWER (5) Индикатор LAMP (Ш 112 ~ 115) (6) Индикатор **ТЕМР** (Ш 112 ~ 115) (1)(2)(3) (6) (7) (7) Индикатор **POWER** (**Ш**30, 112 ~ 115)

#### Наименование составных частей (продолжение)

#### Порты (🛄 12 ~ 21)

- (1) Порт COMPUTER IN
- (2) Порт HDBaseT \*
- (3) Порт **LAN**
- (4) Порт WIRELESS
- (5) Порт **HDMI 1**
- (6) Порт HDMI 2
- (7) Порт **HDMI OUT**
- (8) Порт **VIDEO**
- \* Только LW502/LWU502

- (9) Порт **AUDIO IN1**
- (10) Порты AUDIO IN2 (L, R)
- (11) Порт **AUDIO OUT**
- (12) Порт MONITOR OUT
- (13) Порт **REMOTE CONTROL IN**
- (14) Порт REMOTE CONTROL OUT
- (15) Порт **CONTROL**





Наименование составных частей (продолжение)

#### Пульт дистанционного управления

(1) Кнопка **INPUT** (**Ш**33) (2) Кнопка MY BUTTON-1 (Ш84) (3) Кнопка МҮ ВИТТОЛ-2 (184) (4) Кнопка **STANDBY/ON** (**Ш**30) (5) Кнопка **ASPECT** (**Ш***34*) (6) Кнопка РbyР (Ш47) (7) Кнопка АUTO (137) (8) Кнопка FREEZE (Ш46) (9) Кнопка **MAGNIFY ON** (**Ц**45) (10) Кнопка FOCUS + \* (11) Кнопка ZOOM + \* (12) Кнопка **VOLUME +** (**Ш**32) (13) Кнопка **MAGNIFY OFF** (**Ш**45) (14) Кнопка FOCUS - \* (15) Кнопка **ZOOM -** \* (16) Кнопка VOLUME - (Ш32) (17) Кнопка PAGE UP \* (18) Кнопка **GEOMETRY** (**Ш***38*) (19) Кнопка **PICTURE** (20) Кнопка **MUTE** (**Ш**32) (21) Кнопка PAGE DOWN \* (22) Кнопка INTERACTIVE \* (23) Кнопка **NETWORK** (24) Кнопка **BLANK** (Ш46) (25) Кнопка **ESC** (**Ш**28) (26) Кнопка МЕЛИ (Д51) (27) Кнопка ENTER (Ш51) (28) Кнопка **OSD MSG** (**Ш**73) (29) Кнопка **RESET** (**Ш**51) (30) Кнопки курсора ▲/▼/◀/► (Щ51) (31) Крышка батарейки (Ш27)





Тыльная сторона пульта дистанционного управления

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Любая кнопка с пометкой \* отсутствует в данной модели проектора (**Ш**111).

• Некоторые клавиши недоступны при установке COOБ.OSD в положение ОГРАНИЧЕНИЕ (<sup>173</sup>).



#### Настройка

Установите проектор в соответствии с окружающей средой и способом применения. Для особого типа монтажа, как, например, расположение на потолке, вам могут потребоваться специальные монтажные приспособления и обслуживание. Перед выполнением монтажа проконсультируйтесь у продавца о типе монтажа вашего устройства.



Обеспечьте зазор в 50см или более между отверстиями выпуска воздуха и стенами, и зазор в 30см или более между отверстиями забора воздуха и стенами. Предположим, что имеется достаточный зазор спереди, сзади и сверху проектора, как на рисунке ниже.



Обеспечьте зазор в 30см или более между отверстиями забора воздуха и стенами. Предположим, что имеется достаточный зазор спереди, с боков и сверху проектора, как на рисунке ниже.



#### Размещение

См. таблицы **Т-1** по **Т-3** в конце **Руководство пользователя (краткое)**, а также приведенные здесь, чтобы определить размер экрана и расстояние проекции. Данные таблицы рассчитаны для полномасштабного экрана.



- ⊕ × 𝔅 : Размер экрана
- Э : Дистанция проекции



#### Размещение (продолжение)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Установите проектор в месте с легким доступом к электрической розетке. При обнаружении анормальности немедленно отсоедините проектор от сети электропитания. В противном случае это может привести к пожару или электрическому удару.

► Не размещайте проектор в неустойчивом положении. Падение или опрокидывание проектора может привести к травмам или повреждению проектора или находящихся поблизости предметов. Эксплуатация такого поврежденного проктора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не размещайте проектор на неустойчивых поверхностях, например наклонных или вибрирующих поверхностях, на шатких столах или тележках или на поверхности, размер которой меньше размера проектора.
- Не устанавливайте проектор на его боковую, переднюю или заднюю поверхность.
- Не присоединяйте к проектору и не размещайте на нем ничего, кроме случаев, когда в руководстве указано иначе.
- Не используйте каких-либо иных монтажных деталей, кроме указанных производителем. Прочтите и сохраните руководство пользователя для монтажных приспособлений.
- В случае особой установки, например, при креплении на потолке, обязательно сначала проконсультируйтесь со своим поставщиком.
- Перед перемещением удалите всю оснастку с проектора, включая шнур питания и кабели.

▶ Не устанавливайте проектор вблизи теплопроводных или легко воспламеняющихся предметов. Такие предметы, при нагревании от проектора, могут привести к воспламенению и ожогам.

• Не размещайте проектор на металлической подставке.

▶ Не помещайте проектор в местах частого использования масел, как пищевых, так и машинных. Масло может повредить изделие, что приведёт к его неисправности или падению из положения установки. Не используйте клейкий материал, например клей для резьбовых соединений, смазочное масло и т.п.

► Не устанавливайте проектор в местах, где он может подвергнуться воздействию влаги. Попадание влаги или жидкости в проектор может привести к возгоранию, вызвать поражение электрическим током и вывести проектор из строя.

- Не размещайте проектор вблизи воды, например, в ванной комнате, на кухне или рядом с бассейном.
- Не размещайте проектор на улице или рядом с окном.
- Не устанавливайте проктор в ванной комнате или вне помещений.

► Не закрывайте отверстия забора воздуха и отверстия выпуска воздуха в проекторе. Если отверстия забора воздуха и отверстия выпуска воздуха в проекторе закрыты, накопленное внутри тепло может привести к возгоранию.

#### Размещение (продолжение)

**▲ ВНИМАНИЕ** > Устанавливайте проектор в условиях невысокой температуры и обеспечивайте достаточный уровень вентиляции.

Проектор может автоматически отключиться или в его работе может произойти сбой, если его внутренняя температура сильно повысится. Эксплуатация такого поврежденного проктора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не устанавливайте проектор в местах попадания прямого солнечного света или вблизи таких горячих объектов как нагреватели.
- Запрещается устанавливать проектор в местах, где на непосредственно него будут попадать потоки воздуха от кондиционера или подобных устройств.
- Не устанавливайте проектора на ковер, подушки и постельное белье.
- Не заглушайте, не загораживайте и не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Не размещайте вблизи впускных отверстий проектора ничего, что может быть затянуто в них или может там застрять.
- Не размещайте проектор в местах, подверженных воздействию магнитных полей, иначе это может привести к сбою работы внутренних вентиляторов проектора.

► Избегайте установки проектора в задымленных, влажных или пыльных условиях. Установка проектора в таких местах может привести к возгоранию, вызвать поражение электрическим током и вывести проектор из строя.

- Не размещайте проектор вблизи увлажнителей воздуха. Особенно в случае ультразвукового увлажнителя, хлор и минералы, содержащиеся в водопроводной воде, распыляются и могут отлагаться на проекторе, что приведет к ухудшению качества изображения или другим проблемам.
- Не размещайте проектор в помещении, где курят, на кухне, в коридоре или рядом с окном.

• Устанавливайте проектор таким образом, чтобы прямой свет не попадал на датчик дистанционного управления проектора.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** • Не размещайте данное изделие в местах, где оно может вызвать радиопомехи.

Правильно установите ВЫСОТА Н/УР. М. элемента СЕРВИС в меню ОПЦИИ. Если проектор используется на высоте около 1600 м или выше, установите ВЫСОТА Н/УР. М. в пункте СЕРВИС Меню ОПЦИИ на ВЫСОКАЯ (188). В остальных случаях установите ее на НОРМАЛЬНАЯ.
Держите теплочувствительные предметы вдали от проектора. В противном случае они могут быть повреждены теплом, исходящим от проектора.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Если температура внутри проектора поднимется, возможно повышение скорости вращения вентилятора для временного охлаждения.



#### Подключение устройств

Перед подключением проектора к устройству, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, чтобы убедиться в том, что данное устройство можно подключать к данному проектору, и подготовьте необходимые принадлежности, например, кабель, в соответствии с сигналом, который подается с устройства. Обратитесь за информацией к вашему продавцу, если необходимое дополнительное оборудование не входит в комплект поставки вашего изделия или в случае повреждения дополнительного оборудования.

После отключения питания проектора и устройства выполните подключение в соответствии со следующими инструкциями. См. рисунки на следующих страницах.

Перед подключением проектора к сетевой системе обязательно прочитайте раздел Руководство по работе в сети.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Используйте только соответствующие назначению принадлежности. В противном случае возможно возгорание или повреждение устройства или проектора.

- Используйте только дополнительное оборудование и принадлежности, которые указаны или рекомендованы заводом-изготовителем проектора. Возможно, соответствующие условия регулируются некоторыми нормами и стандартами.
- Не разбирайте и не модифицируйте проектор и принадлежности.
- Не используйте поврежденные принадлежности. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить принадлежности. Расположите кабели так, чтобы не наступать на них и не кабеля и не зацепиться за них.

# ▲ ВНИМАНИЕ ► Для кабелей с сердечником только на одном конце этот конец должен подключаться к проектору. Это может быть необходимо в соответствии с правилами по электромагнитной совместимости.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Не включайте и не выключайте проектор, если он подключен к работающему устройству, за исключением тех случаев, когда это оговорено в руководстве по эксплуатации устройства. В противном случае устройство или проектор могут выйти из строя.

• Функции некоторых входных портов могут быть выбраны в зависимости от ваших требований использования. См. страницы, указанные рядом с каждым портом на следующей иллюстрации. (ш13 ~ 21)

 Следите за тем, чтобы по ошибке не вставить разъем в неправильный порт. В противном случае устройство или проектор могут выйти из строя.

- При подключении убедитесь, что форма разъема кабеля соответствует форме порта, к которому он подключается.
- На разъемах с винтами затяните винты.
- Используйте кабели с прямым штекером, а не L-образные, поскольку входные порты проектора расположены заподлицо.

#### Возможности Plug-and-Play

 Plug-and-Play – это система, состоящая из компьютера, его операционной системы и периферийного оборудования (т.е., устройств отображения информации). Этот проектор совместим с VESA DDC 2B. Возможности Plug-and-Play могут использоваться путем подключения проектора к компьютеру, совместимому с VESA DDC (канал отображения данных).

- Воспользуйтесь данной функцией, подключив кабель для компьютера к порту COMPUTER IN (совместим с DDC 2B). Функция Plug-and-Play может работать неправильно при организации подключении другого типа.
- Используйте стандартные драйверы на компьютере, так как данный проектор является монитором с функцией Plug-and-Play.







**ПРИМЕЧАНИЕ** • Перед подключением проектора к компьютеру, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации компьютера и проверьте совместимость уровня сигнала, методы синхронизации и значение разрешения дисплея, передаваемое в проектор.

- Для подачи некоторых сигналов на вход проектора может потребоваться переходное устройство.
- Компьютеры, которые поддерживают многоэкранные режимы, могут содержать сигналы, не поддерживаемые данным проектором.
- Несмотря на то, что проектор может отображать сигналы с разрешением до UXGA (1600x1200) или до W-UXGA (1920x1200) для моделей, перед отображением сигнал будет преобразован к разрешению дисплея проектора. Наилучшие характеристики отображения достигаются при совпадении разрешения входного сигнала и разрешения дисплея проектора.

 При подключении проектора к ноутбуку следует переключить вывод изображений на внешний монитор или одновременно на дисплей ноутбука и внешний монитор. Ознакомътесь с описанием настроек, приведенном в руководстве по эксплуатации компьютера.

- В зависимости от входного сигнала функция автоматической настройки проектора может включиться с задержкой и работать неправильно.
- Обратите внимание на то, что сигнал с композитной синхронизацией или сигнал с синхронизацией по зеленому могут нарушить правильную работу функции автоматической настройки (Ш65).
- Если функция автоматической настройки не работает должным образом, диалоговое окно для установки разрешения дисплея может не появиться.
   В таких случаях следует использовать внешний дисплей. Диалоговое окно, возможно, появится, и вы сможете установить соответствующее разрешение дисплея.







▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ► Беспроводной адаптер USB может нагреться; во избежание возможных ожогов отсоедините шнур питания проектора на 10 минут перед тем, как прикоснуться к адаптеру.

▶ При использовании беспроводного адаптера USB используйте прилагаемую крышку адаптера (Щ24).

▲ **ВНИМАНИЕ** ► Прежде чем подключать проектор к сети, получите согласие администратора сети.

Не подключайте порт LAN к сети, напряжение в которой может быть выше допустимого.
 Специально предназначенный для этого факультативно прилагающийся беспроводной адаптер USB необходим для использования беспроводной функции данного проектора.
 Перед тем как подсоединить беспроводной адаптер USB, выключите питание проектора и отсоедините шнур питания. Не используйте удлинитель или другие подобные устройства при подключении адаптера к проектору.

▶ Для подсоединения как кабеля LAN, так и беспроводного адаптера USB к проектору, используйте кабель LAN, плоский со стороны, откуда виден провод разъема. В противном случае их нельзя будет подключить одновременно, или произойдет разлом провода (поломка).

**CHKISTIE**<sup>®</sup>



#### О соединении HDBaseT™

 HDBaseT представляет собой технологию для передачи изображения, звука и сигналов Ethernet или последовательного контроля через кабель LAN.
 Перейдите по следующему URL-адресу для получения информации относительно устройств других компаний, поддерживающих HDBaseT и совместимых с данным проектором.

http://www.christiedigital.com

В качестве порта для ввода сигнала Ethernet можно выбрать входной порт LAN или HDBaseT путем переключения в меню.

• Используйте кабели LAN длиной до 100 м. Превышение этой длины приведет к искажению изображения и звука или даже нарушению работы передачи с помощью LAN.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Порты **HDMI** в этой модели совместимы с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), и поэтому позволяют принимать видеосигнал с DVD-проигрывателей и других аналогичных устройств, совместимых с HDCP. - Порты **HDMI** поддерживают следующие сигналы:

Что касается видеосигналов, см. Руководство пользователя (подробно) Руководство по эксплуатации - Technical.

Аудиосигнал : формат Linear PCM

частота дискретизации 48 кГц / 44,1 кГц / 32 кГц"

- Этот проектор может подключаться к другому оборудованию, в котором предусмотрен разъем HDMI<sup>™</sup>, но с некоторым оборудованием проектор может работать неправильно (например, может отсутствовать изображение).
- Для соединения HDBaseT необходим сертифицированный кабель.
- Используйте кабель HDMI™ с логотипом HDMI™.
- Используете сертифицированный кабель HDMI™ 2 категории для введения сигнала 1080р@60 на проектор.
- Когда проектор подключён к устройству с DVI-разъёмом, используйте кабель DVI к HDMI<sup>™</sup> для соединения с входом HDMI<sup>™</sup>.

• Кабели HDMI™ могут легко отсоединиться, так как на кабелях и соединителях нет механической блокировки. Рекомендуется закрепить кабели HDMI с помощью держателя кабеля HDMI и стяжки для кабелей для предотвращения их соскакивания. (Щ22).

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Данный проектор оснащен входными/выходными портамиHDMI и может быть подключен к нескольким устройствам, например, проекторам или мониторам с помощью кабеля HDMI.

• Проецируемое изображение выводится в случае выбора HDMI 1 или HDBaseT.

• Разрешение сигнала, подаваемого на проектор и сигнала, выводимого с проектора, может быть ограничено максимальным разрешением подключенного устройства, например, проектора или монитора.

• Операция вывода сигнала HDMI в обычном режиме ожидания зависит от установки меню (<sup>1174</sup>). Он не выводится во время экономного режима ожидания.

• Во время вывода сигнала HDMI включите устройство, с которого осуществляется вывод, перед подачей сигнала изображения на проектор.

• До 7 устройств можно последовательно подключить для вывода сигнала HDMI на порт данного проектора.

• Количество устройств, которые можно подключить, изменяется в зависимости от версии HDCP, ограничения количества устройств для HDCP повтора источника, и качества кабеля.

• Проецируемое изображение с проектора может быть прервано при выключении/включении питания, переключении входного сигнала или отключении/подключении кабеля HDMI на втором или последующем проекторе или мониторе.

• Вывод сигнала HDMI может быть прервал при включении/выключении проектора.





**ПРИМЕЧАНИЕ** • Для использования проводного пульта дистанционного управления подключите проводной пульт дистанционного управления к порту **REMOTE CONTROL IN**. Вы также можете подключить другой проектор к порту **REMOTE CONTROL OUT**, чтобы управлять им с помощью проводного пульта дистанционного управления. Данный проектор можно использовать в качестве дистанционно управляемого реле с помощью портов **REMOTE CONTROL IN** и **OUT**. Для подключения проводного пульта дистанционного управления или другого проектора к портам **REMOTE CONTROL IN** или **OUT** используйте аудиокабели со стерео минивилками диаметром 3,5 мм. Эта функция может быть полезной при возникновении трудностей с передачей проектору сигналов пульта дистанционного управления.



#### Прикрепление кабелей

Используйте прилагаемую стяжку для кабелей для закрепления кабелей.



Извлеките винт, расположенный на нижней стороне разъема HDMI, и используйте его для прикрепления держателя кабеля HDMI.



Рекомендуется закрепить кабели HDMI с помощью прилагаемого держателя кабеля HDMI и стяжки для кабелей для предотвращения их соскакивания, как показано на рисунке. Используйте стяжку для кабелей размером 2.0 х 4.0мм или меньше.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Не закрепляйте кабели, отличные от HDMI.
▲ ВНИМАНИЕ ► Для крепления кабеля используйте прилагаемую стяжку для кабелей или пластиковую стяжку размером 2.0 х 4.0мм или меньше. Металлические стяжки могут привести к повреждению кабелей и крепления для стяжки.
► Не скрепляйте кабели слишком туго. Возможно, повреждены кабели или отверстие.



#### Прикрепление крышка адаптера

При использовании беспроводного адаптера USB используйте прилагаемую крышку адаптера для предотвращения кражи.

беспроводной адаптер USB: USB-WL-11N-NS

Диапазон температур от: 0 до 40 °С (рабочий)

Ослабьте винт слева внизу от порта WIRELESS.



2. Вставьте выступ крышки в отверстие сверху справа от порта WIRELESS в направлении стрелки.



- Совместите резьбовые отверстия на проекторе и крышке. Затем
- 3. вставьте винт, извлеченный из проектора , в отверстие и затяните винт.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Держите мелкие части вдали от доступа детей и домашних животных. Ни в коем случае не кладите в рот.

► Беспроводной адаптер USB может нагреться; во избежание возможных ожогов отсоедините шнур питания проектора на 10 минут перед тем, как прикоснуться к адаптеру.







При отсоединении крышки блока разъемов нажмите крючок в указанном стрелкой направлении и потяните ее вперед.

**CHKISTIE**<sup>®</sup>



#### Использование защитной проушины и паза

Для защиты проектора от кражи к проушине можно прикрепить имеющиеся на рынке цепочку или тросик. При выборе защитной цепочки или тросика сверьтесь с рисунком. Кроме того, в проекторе предусмотрен паз для Кенсингтонского замка. Подробная информация

приведена в руководстве соответствующего средства защиты.



от кражи

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не используйте защитный паз для предотвращения падения проектора, поскольку он не предназначен для такого использования.

▲ **ВНИМАНИЕ** ► Не устанавливайте цепочку или трос для защиты от кражи вблизи отверстий выпуска воздуха. Цепочка или трос могут нагреться до высокой температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Защитная проушина и паз не обеспечивают полной защиты от кражи. Они предназначены для использования в качестве дополнительных средств предотвращения кражи.

При использовании дополнительного подвесного кронштейна надежно зафиксируйте прилагаемый металлический крючок и винты, и прикрепите цепочку для предотвращения падения.





#### Подключение источника питания

 Вставьте разъем шнура питания во AC (входное гнездо питания переменного тока) проектора.



 Вставьте вилку шнура питания в розетку. Через несколько секунд после подсоединения источника питания индикатор POWER загорится постоянным оранжевым цветом.

Помните, что при активизации функции АВТ.ВКЛ.ЛМП., подключение источника питания включает проектор.

▲**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** ► Будьте предельно осторожны при подключении шнура питания, так как неправильное или поврежденное соединение может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не касайтесь шнура питания влажными руками.
- Используйте только шнур питания, который поставляется с проектором. При повреждении шнура питания свяжитесь с дилером для замены на новый шнур. Не модифицируйте шнур питания.
- Вставляйте вилку шнура питания только в розетки с напряжением, соответствующим допустимому напряжению шнура питания. Розетка питания должна располагаться около проектора и быть легкодоступной. Отключайте шнур питания для полного отключения.
- Не распределяйте питание на несколько устройств. Это может привести к перегрузке розетки и разъемов, ослаблению соединения или возгоранию, электрическому удару или другим несчастным случаям.
- Подключите терминал заземления входа переменного тока данного аппарата к терминалу заземления здания с помощью соответствующего шнура (прилагается).

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** ► Данное устройство также предназначено для использования в системах с изолированной нейтралью с междуфазным напряжением от 220 до 240 В.

#### Пульт дистанционного управления

#### Установка батареек

Перед использование пульта дистанционного управления вставьте батарейки. Если пульт дистанционного управления начинает работать неправильно, замените батарейки. Если пульт дистанционного управления не будет использоваться продолжительное время, выньте батарейки из пульта и храните их в безопасном месте.

- Снимите крышку отсека для батареек, который
- находится на обратной стороне пульта дистанционного управления.
- Вставьте в пульт дистанционного
- 2. Управления две батарейки типа АА в соответствии с маркировкой полярности, указанной на пульте дистанционного управления. (Используйте соответствующие типу АА углецинковые или щелочные батарейки (не перезаряжаемые) в соответствии с законами и правилами. Батареи в комплект не входят.)



Установите обратно крышку отсека для батареек. 3

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Осторожно обращайтесь с батарейками и применяйте их только по назначению. Неправильное использование может привести к взрыву батареек, образованию трещин и течей, что в свою очередь может стать причиной пожара, травмы и/или загрязнения окружающей среды.

- Используйте только указанные батарейки. Не устанавливайте одновременно батарейки разных типов. Не устанавливайте одновременно новую и старую батарейку.
- При установке батареек убедитесь, что полюса батареек располагаются правильно.
- Храните батарейки вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не перезаряжайте, не закорачивайте, не паяйте и не разбирайте батарейки.

 Не подвергайте батарейки воздействию огня или воды. Храните батарейки в темном прохладном и сухом месте.

- При обнаружении утечки в батарейке удалите следы утечки и замените батарейку. Если жидкость из батарейки попала на кожу или одежду, немедленно промойте поврежденное место водой.
- При утилизации батареек соблюдайте требования действующего законодательства.



#### Изменение частоты сигналов пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления, поставляемый с проектором, позволяет выбирать частоту сигналов: режим 1 – НОРМАЛЬНАЯ и режим 2 – ВЫСОКАЯ. Если пульт работает неправильно, попытайтесь изменить частоту сигналов. Для выбора режима удерживайте нажатыми две указанные ниже кнопки в течение примерно 3 секунд.

(1) Режим 1:НОРМАЛЬНАЯ (2)
 Кнопки VOLUME - и RESET
 Кнопки 2:ВЫСОКАЯ Кнопка Кнопка БСС

(2) (1) Кнопка MAGNIFY OFF Кнопка ESC Кнопка RESET

Помните, что в параметре ЧАСТОТА ПУ в пункте СЕРВИС меню ОПЦИИ (*189*) проектора должен быть выбран в тот же режим, что и на пульте дистанционного управления.

#### Сигналы пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает с датчиком дистанционного управления проектора. В этом проекторе датчик дистанционного управления установлен спереди. Датчики улавливают сигналы в пределах следующего диапазона:



60° (30° слева и справа от датчика) на расстоянии до 3 м.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Вы можете деактивировать один из датчиков с помощью элемента ПРИЕМ СИГНАЛА ПУ в меню СЕРВИС меню ОПЦИИ (*Ш89*). • Датчики также могут принимать сигнал, отраженный от экрана или других объектов. Если не удается направить на датчик прямой сигнал, попытайтесь направить отраженный сигнал.

• Для передачи сигналов проектору в пульте дистанционного управления используется инфракрасный свет (светоизлучающий диод класса 1), поэтому пульт должен применяться в условиях отсутствия преград, которые могли бы блокировать передачу сигнала пульта дистанционного управления к проектору.

• Пульт дистанционного управления может не работать в условиях яркого освещения (например, при попадании прямого солнечного света) или света от источника, находящегося в непосредственной близости (например, от флуоресцентной лампы) от датчика дистанционного управления проектора. Переместите проектор, чтобы избежать попадания на него света.



Включение/отключение питания

#### Включение/отключение питания

#### Включение питания

- Убедитесь, что шнур питания
- крепко и правильно соединен с проектором и розеткой питания.
- 2. Убедитесь в том, что индикатор **POWER** горит постоянным
- оранжевым цветом (Д 112). После этого снимите крышку объектива.
- Нажмите кнопку STANDBY/ON на 3. проекторе или пульте дистанционного управления. Лампа проектора включится, и

Кнопка STANDBY/ON -Индикатор POWER STANDBY INPL 1 SECURITY ଆ € TEMP DOWER ୯୦୮ őbdő 0000 Ì

индикатор **POWER** начнет мерцать зеленым цветом. После полного включения питания мерцание индикатора прекращается, индикатор горит постоянным зеленым цветом (Ш112).

Для вывода изображения выберите входной сигнал в соответствии с разделом Выбор входного сигнала ( 33).

При запуске в соответствии с заводскими настройками будет отображено меню НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА. Когда меню НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА будет настроено, оно не появится до тех пор, пока не будет осуществлено ЗАВОД. НАСТР. (Ш94). Чтобы изменить настройки, см. меню ЯЗЫК (Д76) и ВЫСОТА Н/УР. М. (Д88).

- (1) ЯЗЫК: Используйте кнопки ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать нужный язык, и нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или кнопку **INPUT** на проекторе, чтобы подтвердить выбор.
- (2) ВЫСОТА Н/УР. М.: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать НОРМАЛЬНАЯ для высоты над уровнем моря ниже 1600 м (5250 футов), или выберите БОЛЬШАЯ и нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или кнопку **INPUT** на проекторе, чтобы подтвердить выбор.





#### Выключение питания

- **1** Нажмите кнопку **STANDBY/ON** на проекторе или пульте дистанционного
- управления. На экране примерно на 5 секунд появится сообщение «Выключить питание?».
- **О** Нажмите кнопку **STANDBY/ON** заново во время появления сообщения.
- После выключения лампы проектора индикатор POWER начнет мерцать оранжевым цветом. Мерцание индикатора POWER прекращается, он загорается постоянным оранжевым цветом после полного остывания лампы. (Д 112).
- 3 Установите крышку объектива после того, как индикатор POWER
- загорится постоянным оранжевым цветом.

После выключения проектора не включайте его на протяжении примерно 10 минут или более. Кроме того, не выключайте проектор сразу же после того, как вы его включили. Подобные действия могут вызвать неисправность лампы или сократить срок службы некоторых частей проектора, включая лампу.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► При включенном питании проектора испускается яркий свет.
 Не смотрите на линзы проектора или не заглядывайте внутрь проектора через отверстия проектора, поскольку проекционный луч может повредить ваше зрение.
 ▶ Держите любые предметы подальше от концентрированного проекционного луча света. Блокирование каким-либо образом луча приведет к появлению высокой температуры и может стать причиной возгорания или дыма.

► Не прикасайтесь к проектору вблизи крышки лампы и отверстий выпуска воздуха во время работы или непосредственно после работы проектора, поскольку они нагреваются до высокой температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Включайте и отключайте питание в правильном порядке. Включайте питание проектора до включения питания подключенных к проектору устройств. • Данный проектор обладает функцией автоматического включения/выключения. Смотрите пункты АВТ.ВКЛ.ЛМП. (**1**83) АВТО ВЫКЛ (**1**83) в меню ОПЦИИ.

#### Эксплуатация

#### Регулировка громкости звука

Для регулировки громкости звука используйте кнопку **VOLUME +** / -.

На экране появится диалоговое окно, которое поможет отрегулировать громкость звука. Даже без нажатия кнопок диалоговое окно автоматически закроется через несколько секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Если для текущего порта изображения выбрано ж, функция регулировки громкости звука будет недоступна. См. пункт АУДИО ИСТОЧНИК меню АУДИО (Ш75).

• Даже если проектор находится в режиме ожидания, громкость можно регулировать, выполнив два следующих условия:

- Вместо ж выбрано какое-нибудь другое значение установки AUDIO OUT в пункте ВЫВОД ОЖИДАНИЯ меню НАСТРОЙКА (Д74).

- Значение НОРМ. выбрано в пункте РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА (Щ 72).

#### Временное отключение звука

Нажмите кнопку **МUTE** на пульте дистанционного управления.

На экране появится диалоговое окно, указывающее, что звук отключен.

Для включения звука повторно нажмите кнопку **MUTE**, кнопку **VOLUME+** или кнопку **VOLUME-**. Даже без нажатия кнопок диалоговое окно автоматически

закроется через несколько секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Если для текущего порта изображения выбрано ж, звук всегда будет отключен. См. пункт АУДИО ИСТОЧНИК меню АУДИО (<sup>11</sup>75). • С.С (Closed Caption: субтитры) автоматически включаются, если звук отключен, но с одного из следующих портов получены входные сигналы, содержащие С.С. Эта функция доступна только в случае, если выбран сигнал NTSC для **VIDEO** или **COMPUTER IN**, и в случае, если выбрано АВТО для ПРОСМОТР в меню С.С. под меню ЭКРАН. (<sup>11</sup>*81*).

# Кнопка МИТЕ







#### Выбор входного сигнала

Нажмите кнопку **INPUT** на проекторе или пульте дистанционного управления. Выберите нужный вход в соответствии с отображенным списком входов.

 $\begin{array}{c} \mathsf{LAN} \rightarrow \mathsf{COMPUTER} \mathsf{IN} \rightarrow \mathsf{HDMI} \mathsf{1} \\ \uparrow \\ \mathsf{VIDEO} & \downarrow \\ \uparrow \\ \mathsf{HDBaseT}^* \leftarrow \mathsf{HDMI} \mathsf{2} \end{array}$ 

\* Только LW502/LWU502



**ПРИМЕЧАНИЕ** • Если вы установили ПРОПУСК для некоторых портов из ПРОПУСК ИСТОЧНИКА в меню ОПЦИИ, вход с этих портов не может быть выбран (*Ш82*).

• При выборе ВКЛЮЧЕНА для пункта АВТОПОИСК в меню ОПЦИИ проектор будет последовательно проверять все порты до обнаружения входного сигнала (Ш82).

#### Выбор формата изображения

Нажмите кнопку **ASPECT** на пульте дистанционного управления.

При каждом нажатии кнопки формат изображения

проектора будет переключаться в следующем порядке.

#### О Для сигнала компьютера

НОРМАЛЬНОЕ → 4:3 → 16:9 → 16:10 → РАСШИРИТЬ → ИСХОДНЫЙ \* ↑

\* Только LW502/LWU502

#### О Для сигналов HDMI™ и HDBaseT™

НОРМАЛЬНОЕ → 4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → РАСШИРИТЬ → ИСХОДНЫЙ \*  $\uparrow$ 

\* Только LW502/LWU502

#### О Для видеосигнала

4:3 → 16:9 → 16:10 \* → 14:9 → РАСШИРИТЬ → ИСХОДНЫЙ \*

\* Только LW502/LWU502

### О В случае поступления входного сигнала с порта LAN или в случае отсутствия сигнала

LW502/LWU502: 16:10 (фиксированное) LX602: 4:3 (фиксированное)

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Кнопка **ASPECT** не работает, если в проектор не поступает соответствующий сигнал.

• В режиме НОРМАЛЬНОЕ сохраняется первоначальный формат изображения сигнала.




# Регулирование подъемника проектора

При установке проектора на неровной поверхности или наклонной влево или вправо поверхности используйте ножки подъемника для установки проектора горизонтально. Использование ножек путем поднятия передней части проектора в пределах 11 градусов может также позволить настроить проектор на



необходимый угол с целью проектирования на необходимый угол на экран. Данный проектор оснащен 2 ножками и 2 кнопками подъемника. Ножки подъемника можно настраивать путем нажатия кнопки в соответствующем направлении.

- 1. Поддерживая проектор, переместите кнопки подъемника так, чтобы освободить ножку подъемника.
- Установите переднюю часть проектора на необходимый угол.
- 3 Освободите кнопки подъемника с целью блокировки ножки подъемника.
- **4** Убедитесь в блокировке ножек подъемника и медленно опустите проектор.
- 5. При необходимости, ножки подъемника можно подкручивать вручную для более точной настройки. При подкручивании ножек придерживайте проектор.



Для освобождения ножки подъемника передвиньте кнопку подъемника в соответствующем направлении.



 ▲ ВНИМАНИЕ ► Не производите манипуляций с кнопками подъемника без поддержки проектора, так как это может привести к его падению.
 ► Не производите наклон проектора кроме наклона в пределах 11 градусов при помощи ножек настройки. Наклон проектора, превышающий технические указания, может привести к некорректной работе или сокращению срока службы расходных материалов или в целом проектора.

# Регулировка размера изображения и фокусировка

- 1. Используйте кольцо **ZOOM** для настройки размера экрана.
- 2. Используйте кольцо FOCUS для фокусирования изображения.





## Регулировка сдвига объектива

- 1 Полностью поверните VERTICAL
- (вертикальный) регулятор против часовой стрелки. Затем поверните его по часовой стрелке и отрегулируйте вертикальное положение объектива в направлении вверх.
- 2. Поверните HORIZONTAL (горизонтальный) регулятор против или по часовой стрелке, чтобы отрегулировать горизонтальное положение объектива.







▲ ВНИМАНИЕ ► Обращайтесь с регуляторами объектива осторожно, так как. в работе объектива может произойти сбой в результате сильных воздействий. Может понадобиться большая сила при повороте регуляторов к пределам регуляции. Будьте аккуратны – не прилагайте чрезмерной силы. В случае чрезмерного поворота регулятора объектива он будет вращаться вхолостую под действием зажимного устройства внутри регулятора. Несмотря на шелчки, это не является неисправностью. Во время вращения вхолостую регулятора объектива дальнейший сдвиг объектива будет невозможен. Для регулировки сдвига объектива вращайте регулятор объектива в противоположном направлении. В случае слишком быстрого вращения регулятора объектива, зажимное устройство может издавать щелчки. В этом случае медленно вращайте его для регулировки сдвига объектива. В случае регулировки сдвига объектива в направлении максимального отклонения. края проецируемого экрана могут быть темными или может появиться тень. • В случае регулировки сдвига объектива по вертикали, выполняйте его путем перемещения проецируемого экрана вверх. В случае регулировки сдвига объектива путем перемещения проецируемого экрана вниз. проецируемый экран можно отрегулировать немного ниже.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Если регулятор объектива вращается вхолостую со щелчками, и этот звук, издаваемый зажимным устройством, сохраняется даже при вращении в противоположном направлении, для выполнения сдвига объектива вращайте регулятор объектива, нажав его вниз.



### Использование функции автоматический настройки

Нажмите кнопку **AUTO** на пульте дистанционного управления. При нажатии этой кнопки выполняются описанные ниже операции.

### О Для сигнала компьютера

Будут автоматически установлены вертикальный сдвиг, горизонтальный сдвиг и горизонтальная фаза. Перед

использованием этой функции убедитесь, что окно приложения развернуто до максимального размера. Настройка темного изображения может выполняться неправильно. Пользуйтесь ярким изображением при настройке.

### О Для видеосигнала

Наиболее подходящий видеоформат для соответствующего входного сигнала будет выбираться автоматически. Эта функция доступна только при выборе значения АВТО в пункте ВИДЕО ФОРМАТ меню ВХОД (Ш64). Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию.

#### О Для компонентного видеосигнала

Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию. Горизонтальная фаза будет автоматически откорректирована.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Операция автоматической настройки требует около 10 секунд. Кроме того, функция автоматической настройки может не работать для некоторых входных сигналов. • При выполнении автоматической настройки для видеосигнала за пределами

изображения могут появляться отдельные помехи, например, линия.

• Когда эта функция выполняется для сигнала компьютера, в зависимости от модели ПК, по краям экрана может отображаться чёрная контурная рамка.

• Параметры, настраиваемые этой функцией могут варьироваться при выборе значения ПОДРОБНО или ВЫКЛЮЧЕНО для пункта АВТО НАСТР в пункте СЕРВИС меню ОПЦИИ (**1**88).



# Устранение искажений

Чтобы откорректировать искажение экрана проекции, можно выбрать одну из трех функций: ТРАПЕЦИЯ, ИСТИН.

СООТВ-Е или ИСКРИВЛЕНИЕ. Сначала нажмите кнопку **GEOMETRY**, чтобы отобразить меню ПОПРАВКА НА ГЕОМЕТРИЮ, и выберите один из пунктов с помощью кнопок ▲/▼.

<u>ТРАПЕЦИЯ</u>: позволяет регулировать вертикальные и горизонтальные трапецеидальные искажения.

<u>ИСТИН. COOTB-E</u>: позволяет отрегулировать каждый угол и сторону экрана, чтобы исправить искажение.

<u>ИСКРИВЛЕНИЕ</u>: позволяет проецировать изображение на несколько типов экрана.

Используйте опции ТРАПЕЦИЯ/ИСТИН. СООТВ-Е/ИСКРИВЛЕНИЕ для регулировки. При выборе одного из пунктов другие будут недоступны. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям для выбранного вами пункта.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Меню или диалоговое окно автоматически исчезнет через несколько секунд бездеятельности. Нажмите кнопку **GEOMETRY** еще раз или наведите курсор на ВЫХОД в диалоговом окне и нажмите кнопку ► или **ENTER**, чтобы завершить операцию и закрыть меню или диалоговое окно.

# О ТРАПЕЦИЯ:

Когда выбрана функция ТРАПЕЦИЯ, нажатие кнопки ► или ENTER отображает диалоговое окно ТРАПЕЦИЯ.

Выберите вертикальную или горизонтальную

- трапецию (Ш / ≤) с помощью кнопок ▲/▼.
- 2. Используйте кнопки ◄/► для регулировки трапецеидальных
  - искажений.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Если увеличение установлено в ТЕЛЕ (фокус телеобъектива), эта функция может давать чрезмерные результаты. По возможности функция должна применяться, когда увеличение установлено в ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ (широкоугольный фокус).

• При установке вертикального смещения объектива не в крайнее верхнее положение эта функция может работать неправильно.

• При установке горизонтального смещения объектива не в среднее положение эта функция может работать неправильно.

• Укажите на ВОЗВРАТ в диалоговом окне с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ◀ или ENTER, чтобы вернуться к меню ПОПРАВКА НА ГЕОМЕТРИЮ.



· • +0

ENTER

🔄 +N

выход







### Устранение искажений (продолжение)

### О ИСТИН. СООТВ-Е:

Когда выбрана функция ИСТИН. СООТВ-Е, нажатие кнопки ► или ENTER отображает диалоговое окно ИСТИН. СООТВ-Е. Данный проектор оснащен тестовым образцом для ИСТИН. СООТВ-Е. Выберите ШАБЛОН с помощью кнопок ▲/▼, затем нажмите кнопки </ ► для включения и выключения.



- 1. Выберите НАСТРОЙКА с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите ► или кнопку ENTER.
- 2. Выберите угол или сторону для регулировки с помощью кнопок
- ▲/▼/</▶ и нажмите на кнопку ENTER или -⊙.
- **З** Отрегулируйте выбранную часть, как указано ниже.
  - Используйте кнопки ▲/▼/◀/► для регулировки положения угла.
  - Чтобы отрегулировать верхнюю или нижнюю сторону, используйте кнопки ▲/▼ для исправления искажения стороны.
  - Чтобы отрегулировать левую или правую сторону, используйте кнопки () для исправления искажения стороны.
  - Чтобы отрегулировать другой угол или сторону, нажмите кнопку **ENTER** или , и выполните процедуру, начиная с пункта 2.



#### Устранение искажений (продолжение)

**4.** Данный проектор оснащен функцией памяти для регулировки ИСТИН. СООТВ-Е. Может быть сохранено до 3 наборов настроек.

### • СОХРАНИТЬ:

Чтобы сохранить текущие настройки ИСТИН. СООТВ-Е, выберите один из вариантов "СОХРАНИТЬ", пронумерованных от 1 до 3 (номер памяти), с помощью кнопок ▲/▼, и нажмите ▶, кнопку ENTER или • Помните, что при сохранении новых данные текущие хранящиеся в памяти данные будут потеряны.

### • ЗАГРУЗИТЬ:

Чтобы вызвать сохраненные настройки, выберите один из вариантов "ЗАГРУЗИТЬ", пронумерованных от 1 до 3 (номер памяти), с помощью кнопок ▲/▼, и нажмите ►, кнопку ENTER или - ©.

Помните, что при загрузке данных текущие параметры настройки теряются. При необходимости сохранения текущих параметров настройки перед выполнением функции ЗАГРУЗИТЬ запишите их.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Функции ЗАГРУЗИТЬ, память которых не содержит данных, пропускаются.

• При загрузке данных на экране может появляться шум и изображение может кратковременно мерцать. Это не является неисправностью.

#### О ИСКРИВЛЕНИЕ:

Проецирование на некоторые типы экранов может быть выполнено с помощью функции ИСКРИВЛЕНИЕ.

Для управления этой функцией применяется специальная программа для ПК, "Программа искривления".

Для использования этой функции ПК и проектор должны быть подсоединены с помощью кабеля LAN.

Вы можете получить программу для ПК из приведенного ниже URL.

http://www.christiedigital.com

См. Руководство по применению для управления.



### Использование функции СГЛАЖ. КРАЕВ

### 1. РЕЖИМ (РУЧНОЙ)

ВЫКЛЮЧЕНА: Отключает функцию сглаживания.

РУЧНОЙ: Позволяет регулировать ОБЛАСТЬ СГЛАЖИВ. или УРОВ. СГЛАЖ. с помощью меню.

- Оптимиз. изобр. невозможно выбрать, если Сглаживание установлено в положение, отличное от ВЫКЛЮЧЕНА.
- ЭКОН. РЕЖИМ невозможно выбрать, если Сглаживание установлено в положение, отличное от ВЫКЛЮЧЕНА.
- 2. УРОВ. СГЛАЖ.

Выберите УРОВ. СГЛАЖ. с помощью кнопок ▲/▼.

[1-25] можно выбрать с помощью кнопок </>

Отрегулируйте яркость области сглаживания в соответствии с установками.

3. ОБЛАСТЬ СГЛАЖИВ.

3.1 Задание области сглаживания

Выберите одну из четырех сторон с помощью кнопок ▲/▼/◀/▶ и нажмите кнопку ENTER или - Э. Область сглаживания может быть задана для левой и правой сторон с помощью кнопок ◀/▶ и для верхней и нижней сторон с помощью кнопок ▲/▼.

Задайте область сглаживания для каждого проектора.

Отрегулируйте их в соответствии с направляющей, отображаемой во время регулировки области сглаживания.

\* Минимальное значение области сглаживания составляет 200 точек.



Направляющая линия

### 4. ОБРЕЗКА

При вводе одинакового изображения на каждый проектор функция обрезки позволяет проектору обрезать часть вводимого изображения и отобразить одно изображение на большом экране. Следующие шаблоны поддерживаются.







2 x 2



🕞: ВЫБОР

выключена

4.1 Отображение меню обрезки
Выберите ОБРЕЗКА с помощью кнопок ▲/▼
и нажмите кнопку ▶, ENTER или - для отображения меню обрезки.

1 x 2

4.2 Установка обрезки

Выберите РЕЖИМ с помощью кнопок ▲/▼ и выберите ВКЛЮЧЕНА с помощью кнопок ◀/►.

 №
 1::0
 1::0

 №
 1920
 1::1200

 ПУСТОЙ ЭКР.
 ВЫКЛЮЧЕНА

 ВЫХОД
 ЕНТЕР

**O5PE3KA** 

ЕЖИМ

НАСТРОЙКА

Входное изображение автоматически обрежется в соответствии с установками области сглаживания.



### 4.3 Регулировка области обрезки

Отрегулируйте область обрезки при обрезке части входного изображения. Выберите НАСТРОЙКА с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► ENTER или -€.

 \* РЕЖИМ временно установится в положение [ВЫКЛЮЧЕНА] и отобразится направляющая областиобрезки.

Выберите [LT]/[WH] с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ENTER или ⊕. Переместите отображаемую направляющую с помощью кнопок ▲/▼/◀/► для выбора области экрана для обрезки.

Нажмите кнопку ENTER или - Э, а затем нажмите кнопку ◀ для выбора НАСТРОЙКА, и РЕЖИМ переключится в ВКЛЮЧЕНА автоматически.



4.4 Отрегулируйте область обрезки другого проектора.

Установите область обрезки другого проектора с помощью такого же значения, как одного из проекторов.

Входное изображение автоматически обрежется в соответствии с установками области сглаживания.

\* Если вы хотите, чтобы введенное изображение не было видно при установке, установите ПУСТОЙ ЭКР. в положение ВКЛЮЧЕНА.





#### 5. УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ

Регулирует яркость проекторов, в которых применяется сглаживание. Кнопки **◄/▶** позволяют регулировать УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ.

6. БАЛАНС БЕЛОГО

Регулирует БАЛАНС БЕЛОГО всего экрана.

6.1. ВОЗМЕЩЕН.

Параметр ВОЗМЕЩЕН. позволяет изменять интенсивность цвета всех тонов.

6.2. НАБОР

Параметр НАБОР в основном влияет на интенсивность цвета более ярких тонов.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Через некоторое время после установки проектора может возникнуть погрешность позиционирования экрана. В этом случае заново выполните регулировку экрана, чтобы исправить погрешность позиционирования.



### Использование функции увеличения

Нажмите кнопку **MAGNIFY ON** на пульте дистанционного управления. Изображение увеличится, а на экране появится диалоговое окно функции УВЕЛИЧ. Первое нажатие кнопки **MAGNIFY ОN** после включения проектора увеличивает изображение в 1,5 раза. В диалоговом окне отображаются треугольные значки, указывающие каждое направление.



- 2. С каждым нажатием кнопки MAGNIFY ON увеличение экрана проектора переключается на большее.
- - О Для сигналов компьютера, сигналов HDMI™ (RGB), сигналов HDBaseT™, или входных сигналов с порта LAN

1,5 pasa  $\rightarrow$  2 pasa  $\rightarrow$  3 pasa  $\rightarrow$  4 pasa  $\rightarrow$  1 pas

- О Для видеосигналов, сигналов HDBaseT<sup>™</sup>, или сигналов HDMI<sup>™</sup> 1,5 pasa  $\rightarrow$  2 pasa  $\rightarrow$  1 pas
- Пока в диалоговом окне отображаются треугольники, кнопками курсора 3. А/▼/◀/► можно воспользоваться для смещения увеличенной области изображения.
- Нажмите кнопку **MAGNIFY OFF** на пульте дистанционного управления, 4. Нажмите кнопку массии. чтобы выйти из функции увеличения.

ПРИМЕЧАНИЕ • Диалоговое окно УВЕЛИЧ. автоматически исчезнет через несколько секунд бездействия. Диалоговое окно вновь появится на экране при повторном нажатии кнопки MAGNIFY ON после автоматического исчезновения окна.

• Увеличение автоматически деактивируется при изменении сигнала отображения или условий его отображения.

• При активном увеличении условия трапециевидного искажения могут быть различными. Они будут восстановлены после отключения увеличения.

• При активном увеличении на изображении могут появляться некоторые горизонтальные полосы.

- Данная функция недоступна в следующих случаях:
  - Сигнал синхорнизанции в диапазоне не поддерживается в качестве входного сигнала.
  - Входной сигнал отсутствует.

BLANK.

### Временное застывание изображения

Нажмите кнопку **FREEZE** на пульте дистанционного управления. На экране появится индикация «СТОП КАДР» (тем не менее, индикация не появится, если выбрано значение ВЫКЛЮЧЕНА в пункте СООБ.OSD меню НАСТРОЙКА (Д73)) и проектор переключится в режим СТОП КАДР, в котором изображение останавливается.

Для выхода из режима СТОП КАДР и восстановления нормального состояния экрана повторно нажмите кнопку FREEZE.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Проектор автоматически выходит из режима СТОП КАДР при нажатии любой кнопки управления.

• Если проектор отображает неподвижное изображение на протяжении продолжительного периода времени, жидкокристаллический дисплей может выгореть, поэтому не оставляйте проектор надолго в режиме СТОП КАДР.

 Качество изображений может казаться худшим в случае применения данной функции, но это не является неисправностью.

### Временное отключение изображения

Нажмите кнопку **BLANK** на пульте дистанционного управления. Вместо изображения будет отображаться экран ПУСТОЙ. См. пункт ПУСТОЙ ЭКР. меню ЭКРАН (🛄 76).

отображению входного сигнала повторно нажмите кнопку

Для выхода из режима ПУСТОЙ ЭКР. и возврата к

• Проектор автоматически выходит из режима ПУСТОЙ при нажатии любой кнопки управления.

▲ **ВНИМАНИЕ** ► Если вы хотите видеть пустой экран, пока лампа проектора включена, воспользуйтесь вышеуказанной функцией ПУСТОЙ ЭКР. Применение любых других способов может повредить проектор.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Звук не связан с функцией ПУСТОЙ экран. При необходимости предварительно установите желаемую громкость звука или отключите **3BVK**.

#### 0666 Кнопка **BLANK** à











### КиК (Картинка и картинка) / КвК (Картинка в картинке)

Функция КиК / КвК предназначена для отображения сигналов двух разных изображений на экране, разделенном на главный и вспомогательный сектора для каждого сигнала.



Нажмите кнопку **PbyP** на пульте дистанционного управления. Это активизирует включение режима КиК. Затем снова нажмите кнопку **PbyP**. Проектор перейдет в режим КвК. Экран, отображавшийся перед нажатием кнопки **PbyP**, будет отображаться в качестве главного сектора. Большая часть манипуляций доступна только для главного сектора. Выводит только входной аудиосигнал, сопряженный с входным сигналом изображения для главного сектора. Для выхода из режима КвК нажмите кнопку **PbyP** еще раз.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • В случае выбора порта LAN при нажатии кнопки PbyP в главном секторе будет отображаться входной сигнал с другого порта.

• Во время пребывания в режиме КиК / КвК воспользуйтесь кнопкой **MENU** на пульте дистанционного управления или кнопками ▲/▼ на панели управления для отображения экранного меню.

• Существуют определенные функции, которые невозможно использовать в режиме КиК / КвК.

• При нажатии кнопок, использование которых невозможно, будет отображаться сообщение ([111]). Однако имейте в виду, что существуют определенные неиспользуемые кнопки, для которых сообщения не отображаются.

• Функции в экранном меню, которые невозможно использовать, отображаются серым цветом, и их невозможно выбрать.



### КиК (Картинка и картинка) / КвК (Картинка в картинке) (продолжение)

#### О Информация установок

Информация установок будет появляться в течение нескольких секунд при запуске функции КиК / КвК. Отображение информации о входе для каждого сектора. Также будет отображаться рамка вокруг главного сектора и флажок аудио, обозначающий выводимый аудиосигнал. После удаления информацию можно повторно отобразить с помощью кнопок



#### О Смена главного сектора

Положение главного сектора можно переключать с помощью кнопок ◀/▶ во время отображения информации о настройках на экране. Вместе с этим будет перемещаться рамка и флажок аудио.





### КиК (Картинка и картинка) / КвК (Картинка в картинке) (продолжение)

### О Изменение входного сигнала картинки

Нажмите любую кнопку для выбора входного порта на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку **INPUT** на панели управления. Будет отображено диалоговое окно для выбора входного сигнала для главного сектора. Выберите сигнал с помощью кнопок ▲/▼. Для изменения сигнала во вспомогательном секторе, переключите сначала главный сектор с помощью кнопок ◀/►. Отображение одного и того же сигнала для обоих секторов невозможно. См. таблицу для получения подробной информации о доступных комбинациях входного сигнала. Любая комбинация, помеченная знаком "Х", не может быть выбрана.



\* Только LW502/LWU502





Режим КвК

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Комбинированные входные сигналы, помеченные значком "О", можно выбирать и отображать в режиме КиК / КвК даже если порт установлен в положение ПРОПУСК с помощью пункта ПРОПУСК ИСТОЧНИКА в меню ОПЦИИ (*Ш82*).



### КиК (Картинка и картинка) / КвК (Картинка в картинке) (продолжение)

### О Функция КиК / КвК ПЕРЕСТАН.

Нажмите **MY BUTTON**, назначенную КиК / КвК ПЕРЕСТАН. (**Ш**84). Положение обоих секторов меняется без изменений установок.



**ПРИМЕЧАНИЕ** • Для некоторых сигналов режим КиК / КвК может отображаться некорректно, даже если он отображается корректно в нормальном режиме. • КиК / КвК недоступен, если выбран РУЧНОЙ в ПОПРАВКА НАГЕОМЕТРИЮ > СГЛАЖ. КРАЕВ > РЕЖИМ.

### О Изменение размера главного сектора в режиме КиК

Кнопки ▲/▼ на пульте дистанционного управления позволяют изменять размер главного сектора в режиме КиК.



#### О Изменение положения вспомогательного сектора в режиме КвК

- 1. Выберите меню ВХОД > НАСТР.КиК / КвК > ПОЛОЖЕНИЕ КвК. (Ш67).
- 2. Кнопки ▲/▼ на пульте дистанционного управления позволяют изменять положение вспомогательного сектора в режиме КвК.



### Использование меню

**CHKISTIE** 

В проекторе предусмотрены следующие меню:

КАРТИНКА, ИЗОБР., ВХОД, НАСТРОЙКА, АУДИО, ЭКРАН, ОПЦИИ, СЕТЬ, ЗАШИТА и УПР. МЕНЮ.

В меню УПР. МЕНЮ включены часто используемые функции, а другие меню сформированы в зависимости от их назначения и сгруппированы в виде ПОДРОБ. МЕНЮ. Работа со всеми меню основана на одних и тех же принципах. В режиме вывода проектором любого меню кнопка MENU функционирует в качестве кнопок курсора. Меню допускают описанные ниже основные операции.



Для запуска меню нажмите кнопку **MENU**. Появится последнее МЕНЮ, с которым вы работали (УПР. или ПОДРОБ.). УПР.МЕНЮ имеет приоритет отображения непосредственно после включения.

# В УПР. МЕНЮ

- 2. В УПР. МЕПТО (1) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора требуемого пункта. При необходимости перехода в ПОДРОБ. МЕНЮ выберите ПОДРОБ. МЕНЮ.
  - (2) Используйте кнопки </ >
    ↓ для активации выбранного пункта.

### В ПОДРОБ. МЕНЮ

(1) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора меню. Для переключения в режим УПР. МЕНЮ выберите УПР. МЕНЮ.

Пункты в меню отображаются справа.

(2) Нажмите на кнопку ► или на кнопку ENTER,

чтобы переместить курсор вправо. Затем при помощи кнопок ▲/▼ выберите необходимый пункт, после чего нажмите на кнопку ▶ или на кнопку ENTER для выполнения операции. На экране появится меню или диалоговое окно выбранного пункта.

(3) Для работы с элементом используйте кнопки согласно инструкциям, которые приведены в экранном меню.



💷 ПОДРОБ. МЕНЮ		D: BNEOP
🚺 КАРТИНКА 🔹 🕨	ЯРКОСТЬ	
Ф И306P.	KOHTPACT	
ВХОД	UBET	
НАСТРОЙКА	🐸 НАСЫЦ. ТОНА	
.⊅ АУДИО	чёткость	
SKPAH	🛞 АКТИВ ДИАФР.	NPE3EHTAU.
● ОПЦИИ	🚳 КАЧЕСТВО ИЗОБР.	
& CETb	МОЯ ПАМЯТЬ	
🛡 ЗАЦИТА		
III YITP. MEHIO		
🛤 ВЫХОД		
	COMPUTER IN	1024 × 768 @60Hz



### Использование меню (продолжение)

3. Чтобы закрыть MENU, повторно нажмите на кнопку **MENU** или выберите пункт ВЫХОД и нажмите на кнопку **◄** или на кнопку **ENTER**. Даже без нажатия кнопок диалоговое окно автоматически закроется примерно через 30 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Некоторые функции недоступны при выборе определенных входных портов или отображении определенных входных сигналов. • Для отмены операции нажмите кнопку **RESET** на пульте дистанционного управления в режиме выполнения операции. Некоторые параметры (например, ЯЗЫК, ГРОМКОСТЬ) не сбрасываются.

В ПОДРОБ. МЕНЮ для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку
 на пульте дистанционного управления.

#### Индикация в экранном меню



Основные слова экранного меню имеют следующие значения:

Индикация	Значение
выход	Выбор этого пункта позволяет закрыть экранное меню. Аналогично нажатию кнопки <b>MENU</b> .
BO3BPAT	Выбор этого пункта позволяет вернуться в предыдущее меню.
ОТМЕНА или НЕТ	Выбор этого пункта отменяет действие в текущем меню и возвращает в предыдущее меню.
ОК или ДА	Выбор этого пункта подтверждает выполнение предварительно заданного действия или переводит к следующему меню.

### Использование меню (продолжение)

### Содержит пункты каждого меню

Ниже перечислены пункты, содержащиеся в меню:

Меню	Пункты
УПР. МЕНЮ (🖽54)	ОТНОШЕНИЕ, ТРАПЕЦИЯ, ИСТИН.СООТВ-Е, РЕЖ.КАРТИНКА, ЭКОН. РЕЖИМ, УСТАНОВКА, СБРОС, СРОК ФИЛЬТР, ЯЗЫК, ПОДРОБ. МЕНЮ, ВЫХОД
КАРТИНКА (🛄 56)	ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТ, ЦВЕТ, НАСЫЩ.ТОНА, ЧЁТКОСТЬ, АКТИВ ДИАФР., КАЧЕСТВО ИЗОБР., МОЯ ПАМЯТЬ
ИЗОБР. (🖽 60)	ОТНОШЕНИЕ, ПОДАВЛ. ШУМ, ВЕРТ.СДВИГ, ГОР.СДВИГ, ГОР.ФАЗА, ГОР.РАЗМЕР, БЛОК АВТОНАСТРОЙКИ
ВХОД (🖽 63)	ПРОГРЕССИВ, ВИДЕО NR, ЦВЕТ, ВИДЕО ФОРМАТ, ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ, ЦИФРОВОЙ ДИАПАЗОН, COMPUTER-IN, БЛОК. КАДРА, РАЗРЕШЕНИЕ, НАСТР.КиК / КвК
НАСТРОЙКА (468)	ПОПРАВКА НА ГЕОМЕТРИЮ, ЛАМПА И ФИЛЬТР, ОПТИМИЗ. ИЗОБР., ПОЛОЖ.ИЗОБР., УСТАНОВКА, РЕЖ.ОЖИДАНИЯ, ОДНОРОДНОСТЬ ЦВЕТА. СООБ.OSD, ВЫХОД НDMI, ВЫВОД ОЖИДАНИЯ
АУДИО ( 🛄 75)	ГРОМКОСТЬ, ДИНАМИК, АУДИО ИСТОЧНИК
ЭКРАН (Ш76)	ЯЗЫК, ПОЛОЖ МЕНЮ, ПУСТОЙ ЭКР., АВТО ПУСТОЙ, ЗАПУСК, Мой Экран, Заблок. МЭ, ИМЯ ИСТОЧНИКА, ШАБЛОН, С.С. (субтитры)
ОПЦИИ (🛄 82)	ПРОПУСК ИСТОЧНИКА, АВТОПОИСК, АВТ.ВКЛ.ЛМП., АВТО ВЫКЛ, ВРЕМЯ ЗАТВОР, МОЯ КНОПКА, РАСПИСАНИЕ, СЕРВИС
СЕТЬ (🛄 95)	СВЕДЕНИЯ О СЕТИ, БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ, СЕТЕВАЯ УСТАНОВКА, Мое изображение, ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
ЗАЩИТА (🖽 %)	ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ, ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ЗАЩИТЫ, ПАРОЛЬ Мой Экран, БЛОК. PIN, ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ, ПАРОЛЬ ТЕКСТА, ПОКАЗ ТЕКСТА, ПРАВКА ТЕКСТА, ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ, БЛОКИРОВКА СТЕКА

# УПР. МЕНЮ

Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

∎ УПР. МЕНЮ	C: BNPOD
ОТНОШЕНИЕ	<hopmaльное td="" ►<=""></hopmaльное>
Прапеция	ВКЛЮЧЕНА
🈼 ИСТИН. СООТВ-Е	ВЫКЛЮЧЕНА
🔅 РЕЖ. КАРТИНКА	СТАНДАРТН.
ЭКОН. РЕЖИМ	НОРМАЛЬНОЕ
YCTAHOBKA	
🖆 СБРОС	ПРИМЕНИТЬ
💁 СРОК ФИЛЬТР	Oh
🖑 ЯЗЫК	РУССКИЙ
💷 ПОДРОБ. МЕНЮ	
🖪 ВЫХОД	COMPLITER IN
# 1234567890ABCDEF	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Оп	исание
ОТНОШЕНИЕ	Кнопки ► позволяют переключать формат изображения.<br См. пункт ОТНОШЕНИЕ в Меню ИЗОБР. (Щ60).	
ТРАПЕЦИЯ	Нажатие кнопки ► отображает диалоговое окно ТРАПЕЦИЯ. См. пункт ТРАПЕЦИЯ в Меню НАСТРОЙКА (Ш68).	
ИСТИН. СООТВ-Е	Нажатие кнопки ► отображает диалоговое окно ИСТИН. СООТВ-Е. См. пункт ИСТИН. СООТВ-Е в меню НАСТРОЙКА (Ш68).	
РЕЖ.КАРТИНКА	Кнопки ◀/▶ позволяют перекли Режимы отображения являютс ИЗОБР. и ЦВЕТ. ТЕМП.Выбери зависимости от источника изоб СТАНДАРТН. ⇔ ЕСТЕСТВЕН. ПОЛЬЗ3 ПОЛЬЗ2 ПОЛЬЗ1 ⇔ МОД. DICOM ⇔ • При использовании этой функци линий или других шумов, но это н • МОД. DICOM представляет собой ("Digital Imaging and Communicatio режим предназначен для моделир представляет собой стандарт, пре, передачи информации медицине, для отображения медицинских изо снимков. Данный проектор не явля не совместим со стандартом DICO	очать режим отображения. я комбинацией параметров ТИП. те соответствующий режим в бражения. . ⇔ КИНО ⇔ ДВИЖЕНИЕ ЭКРАН (ЧЕРН)



Пункт	Описание		
ЭКОН. РЕЖИМ	Кнопки Кнопки  Кнопки  Кнопки  Кнопки  Кнопки  Конски  Конс		
УСТАНОВКА	Нажатие кнопки ► отображает диалоговое окно УСТАНОВКА. См. пункт УСТАНОВКА в меню НАСТРОЙКА (Щ 71).		
СБРОС	Выполнение этой операции приводит к сбросу всех пунктов меню УПР. МЕНЮ за исключением СРОК ФИЛЬТР и ЯЗЫК. Для подтверждения выполнения операции выводится диалоговое окно. Выбор пункта ОК с помощью кнопки ► приводит к сбросу настроек.		
СРОК ФИЛЬТР	Время использования воздушного фильтра указывается в меню. Выполнение этой операции приводит к сбросу времени фильтра, которое используется для определения времени использования воздушного фильтра. Для подтверждения выполнения операции выводится диалоговое окно. Выбор пункта ОК с помощью кнопки ► приводит к сбросу настроек. См. пункт СРОК ФИЛЬТР в Меню НАСТРОЙКА (Д70).		
ЯЗЫК	Кнопки ◀/▶ позволяют изменить язык. См. пункт ЯЗЫК в Меню ЭКРАН (Щ76).		
ПОДРОБ. МЕНЮ	Нажмите кнопку ▶ или ENTER для использования меню КАРТИНКА, ИЗОБР., ВХОД, НАСТРОЙКА, АУДИО, ЭКРАН, ОПЦИИ, СЕТЬ или ЗАЩИТА.		
выход	Нажмите кнопку ◀ или ENTER, чтобы закрыть OSD меню.		



# Меню КАРТИНКА

Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

📾 ПОДРОБ. МЕНЮ		D: BNEOP
KAPTV+KA     KAPTV+KA     KOGP,     GEX0,     HACTPO/KA     AUTOPO/KA     AUTOPO/KA     AUTOPO/KA     OTLUVU     GAUNTA     GUUNTA     SUTP.MEHI0     BUX0,	O SPROCTЬ     O KOHTPACT     O LIBET     HACBIL, TOHA     HACBIL, TOHA     O ЧЕТКОСТЬ     AKTИВ ДИАЯР.     KAUECTB0 ИЗОБР.     MOR ПАМЯТЬ	+0 +0 +0 3 ПРЕЗЕНТАЦ.
	COMPUTER IN	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание	
ЯРКОСТЬ	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить яркость. Темнее ⇔ Светлее.	
КОНТРАСТ	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить контраст. Ниже ⇔ Выше.	
ЦВЕТ	<ul> <li>Кнопки </li> <li>Позволяют выбрать насыщенность полного цвета. Ненасыщенный ⇔ Насыщенный</li> <li>Этот пункт может быть выбран только для изображения, переданного с помощью видеосигнала, сигнала стандарта или компонентного видеосигнала.</li> <li>Для сигналов HDMI<sup>™</sup> и HDBaseT<sup>™</sup> данный пункт также может быть выбран в случаях, описанных в пунктах (1) или (2).</li> <li>Элемент ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ в меню ВХОД для выбранного порта установлен на VIDEO.</li> <li>Элемент ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ в меню ВХОД для выбранного порта установлен на АВТО, и проектор распознает получение видеосигналов.</li> </ul>	
НАСЫЩ.ТОНА	Кнопки ◀/► позволяют настроить оттенок. Красноватый ⇔ Зеленоватый • Этот пункт может быть выбран только для изображения, переданного с помощью видеосигнала, сигнала стандарта или компонентного видеосигнала. • Для сигналов HDMI <sup>™</sup> и HDBaseT <sup>™</sup> данный пункт также может быть выбран в случаях, описанных в пунктах (1) или (2). (1) Элемент ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ в меню ВХОД для выбранного порта установлен на VIDEO. (2) Элемент ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ в меню ВХОД для выбранного порта установлен на АВТО, и проектор распознает получение видеосигналов.	
ЧЁТКОСТЬ	Кнопки ▶ позволяют настроить четкость.<br Низкая ⇔ Высокая • При выполнении настройки на экране могут кратковременно появляться помехи и/или изображение может мерцать. Это не неисправность.	



Пункт	Описание	
	Кнопки ▲/▼ позволяют изменять режим управления активной диафрагмой. ПРЕЗЕНТАЦ. ⇔ ТЕАТР ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА ↑	
АКТИВ ДИАФР.	<u>ПРЕЗЕНТАЦ</u> : Активная диафрагма позволяет отображать презентационное изображение наилучшего качества как для ярких, так и для темных кадров. <u>TEATP</u> : Активная диафрагма позволяет отображать театральное изображение наилучшего качества как для ярких, так и для темных кадров. <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Активная диафрагма всегда открыта. • При выборе режимов ПРЕЗЕНТАЦ. или ТЕАТР изображение на экране может мерцать. В этом случае выберите ВЫКЛЮЧЕНА.	
	При выборе этого пункта отобразится меню КАЧЕСТВО ИЗОБР. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку ▶ или кнопку ENTER на пульте	Стандарти. Пеобелев След2 2 0
	дистанционного управления для выполнения пу	нкта.
	СТАНДАРТН. ⇔ ЕСТЕСТВЕН. ⇔ КИНО ⇔ Д	ВИЖЕНИЕ
	пользз эк	û PAH (ЧЕРН)
	ПОЛЬЗ2 ЭК	РАН (ЗЕЛ)
	\$ ПОЛЬЗ1 ⇔ МОД. DICOM ⇔ ДНЕВН. ВРЕМЯ ⇔ I	≎ 5ЕЛ.ЭКРАН
КАЧЕСТВО ИЗОБР.	После выбора ПОЛЬЗ1 / ПОЛЬЗ2 / ПОЛЬЗ3 следующие функции. ТИП ИЗОБР ЦВЕТ ТЕМП	настраиваются
	ТИП. ИЗОБР.	
	Данная функция доступна только в случае, если ПОЛЬЗ1 / ПОЛЬЗ2 / ПОЛЬЗ3.	1 выбран
	Использование кнопок ▲/▼ переключает режим гаммы.	
	ПРОБЕЛ-1 ⇔ ПО ВЫБОРУ-1 ⇔ ПРОБЕЛ-2 ⇔	ПО ВЫБОРУ-2
	ПО ВЫБОРУ-8	ПРОБЕЛ-3
	≎ ПРОБЕЛ-8	≎ ПО ВЫБОРУ-3
		ФЕЛ-4
	ПРОБЕЛ-7	€ ПО ВЫБОРУ-4
	≎ ПО ВЫБОРУ-6 ⇔ ПРОБЕЛ-6 ⇔ ПО ВЫБОРУ-5 <	≎ ПРОБЕЛ-5



Пункт	Описание	
	ТИП. ИЗОБР. (продолжение)	
	При выборе режима, название которого включает ПО ВЫБОРУ, с последующим нажатием кнопки ► или ENTER на экране появляется диалоговое окно настройки режима. Эта функция полезна при необходимости настройки яркости отдельных тонов.	
	Выберите пункт с помощью кнопок ◀/▶и настройте уровень с помощью кнопок▲/▼.	
	<ul> <li>При использовании этой функции на экране возможно появление линий или других шумов, но это не является неисправностью.</li> </ul>	
	ЦВЕТ. ТЕМП.	
	Данная функция доступна только в случае, если выбран ПОЛЬЗ1 / ПОЛЬЗ2 / ПОЛЬЗ3.	
	Использование кнопок ▲/▼ переключает режим цветовой	
КАЧЕСТВО	температуры.	
ИЗОБР.	ВЫСОКАЯ ⇔ ПО ВЫБОРУ-1 ⇔ СРЕД1 ⇔ ПО ВЫБОРУ-2 ⇔ СРЕД2 ⇔ ПО ВЫБОРУ-3 ⇔ НИЗКАЯ	
(продолжение)		
	↓ ↓ ↓ BUC 9PK -3 ⇔ TO BUGOPV-6 ⇔ BUC 9PK -2 ⇔ TO BUGOPV-5 ⇔ BUC 9PK -1	
	При выборе режима, название которого включает ПО	
	ВЫБОРУ, с последующим нажатием кнопки ► или ENTER на	
	экране появляется диалоговое окно настройки параметров	
	ВОЗМЕЩЕЛ. И ПАБОР выоранного режима.	
	цвета всех тонов.	
	Параметр НАБОР в основном влияет на интенсивность цвета	
	выберите параметр с помощью кнопок ◄/► и настройте уровень параметра с помощью кнопок ▲/▼.	
	• При использовании этой функции на экране возможно появление линий или других шумов, но это не является неисправностью.	



Пункт	Описание	
KAUECTRO	eClarity eClarity представляет собой функцию для улучшения читаемости. Кнопки ◀/► позволяют настроить четкость. Низкая ⇔ Высокая • При выполнении настройки на экране могут кратковременно появляться помочи и/или изображению могот моршать. Это но неиоправляет	
КАЧЕСТВО ИЗОБР. (продолжение)	<ul> <li>Данная функция может не работать надлежащим образом при включении ОПТИМИЗ. ИЗОБР.</li> </ul>	
	HDCR Функция для отображения яркой картинки в ярко освещенном помещении. Кнопки ▶ позволяют настроить контраст.<br • Данная функция может не работать надлежащим образом при включении ОПТИМИЗ. ИЗОБР.	
МОЯ ПАМЯТЬ	В проекторе предусмотрено 4 памяти для данных настроек (для всех параметров в Меню КАРТИНКА). Для выполнения каждой функции выберите требуемую функцию с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ▶ или ENTER.	
	В ЗАГРУЗИТЬ-1 ⇔ ЗАГРУЗИТЬ-2 ⇔ ЗАГРУЗИТЬ-3 ⇔ ЗАГРУЗИТЬ-4 ⊕ СОХРАНИТЬ-4 ⇔ СОХРАНИТЬ-3 ⇔ СОХРАНИТЬ-2 ⇔ СОХРАНИТЬ-1	
	<ul> <li>ЗАГРУЗИТЬ-1, ЗАГРУЗИТЬ-2, ЗАГРУЗИТЬ-3, ЗАГРУЗИТЬ-4</li> <li>Функция ЗАГРУЗИТЬ загружает данные из памяти,</li> <li>соответствующей номеру в названии функции, и в зависимости от данных автоматически настраивает изображение.</li> <li>Функции ЗАГРУЗИТЬ, память которых не содержит данных, пропускаются.</li> <li>Помните, что при загрузке данных текущие параметры настройки теряются. При необходимости сохранения текущих параметров настройки перед выполнением функции ЗАГРУЗИТЬ запишите их.</li> <li>При загрузке данных на экране может появляться шум и изображение может кратковременно мерцать. Это не неисправность.</li> <li>Функции ЗАГРУЗИТЬ также можно выполнить с помощью кнопки MY BUTTON, назначить функцию которой можно с помощью пункта МОЯ КНОПКА Меню ОПЦИИ (</li></ul>	
	СОХРАНИТЬ-1, СОХРАНИТЬ-2, СОХРАНИТЬ-3, СОХРАНИТЬ-4 Функция СОХРАНИТЬ сохраняет текущие настройки в память, соответствующую номеру в названии функции.	
	<ul> <li>Помните, что при сохранении новых данные текущие хранящиеся в памяти данные будут потеряны.</li> </ul>	

### Меню ИЗОБР.

Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

📾 ПОДРОБ. МЕНЮ	_	D: BNEOP
ЭкАРТИ-КА (⊇ ИЗОБР. → ВХОД → КАРТИ-КА → КАРТИ	<ul> <li>ОТНОШЕНИЕ</li> <li>ПОДАВЛ. ШУМ</li> <li>ВЕРТ. СДВИГ</li> <li>ГОР. СДВИГ</li> <li>ГОР. АЗАА</li> <li>ГОР. АЗУАР</li> <li>БЛОК АВТОНАСТРО</li> </ul>	НОРМАЛЬНОЕ 5 35 291 18 1344 ЙКИ
	COMPUTER IN	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание
	Кнопки ▲/ ▼ позволяют переключать формат изображения. Для сигнала компьютера
	НОРМАЛЬНОЕ ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ РАСШИРИТЬ ⇔ ИСХОДНЫЙ * ∩
	Для сигналов HDMI <sup>™</sup> и HDBaseT <sup>™</sup>
	HOPMAЛЬНОЕ $\Leftrightarrow$ 4:3 $\Leftrightarrow$ 16:9 $\Leftrightarrow$ 16:10 $\Leftrightarrow$ 14:9 $\Leftrightarrow$ РАСШИРИТЬ $\Leftrightarrow$ ИСХОДНЫЙ * $\uparrow$
	Для видеосигнала
ОТНОШЕНИЕ	4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 * ⇔ 14:9 ⇔ РАСШИРИТЬ ⇔ ИСХОДНЫЙ * 1
	В случае поступления входного сигнала с порта LAN или в случае отсутствия сигнала
	LW502/LWU502: 16:10 (фиксированное) LX602: 4:3 (фиксированное)
	<ul> <li>В режиме НОРМАЛЬНОЕ сохраняется первоначальный формат изображения сигнала.</li> </ul>

\* Только LW502/LWU502



Пункт	Описание
	Кнопки ▶ позволяют настраивать уровень развертки за пределами экрана.</th
	Меньше (изображение увеличивается) ⇔ Больше (изображение уменьшается)
ПОДАВЛ. ШУМ	<ul> <li>•Этот пункт может быть выбран для видеосигнала.</li> <li>• Для сигналов HDMI<sup>™</sup> и HDBaseT<sup>™</sup> данный пункт также может быть выбран в случаях, описанных в пунктах (1) или (2).</li> <li>(1) Элемент ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ в меню ВХОД для выбранного порта установлен на VIDEO.</li> <li>(2) Элемент ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ в меню ВХОД для выбранного порта установлен на ABTO, и проектор распознает получение видеосигналов.</li> </ul>
ВЕРТ.СДВИГ	Клавиши ◀/► позволяют настроить положение в вертикальном направлении. Вниз ⇔ Вверх • Чрезмерное изменение положения вверх или вниз может привести к появлению шума на экране. В случае появления шума измените вертикальный сдвиг на значение по умолчанию. Нажатие кнопки <b>RESET</b> при выбранном параметре ВЕРТ.СДВИГ приведет к сбросу параметра ВЕРТ.СДВИГ в его значение по умолчанию. • При выполнении этой операции для видеосигнала, диапазон регулировки зависит от значения параметра ПОДАВЛ. ШУМ (Шевлие). Регулировка невозможна, если значение параметра ПОДАВЛ. ШУМ установлено равным 10. • Данная функция недоступна для LAN, HDMI 1, HDMI 2 или HDBaseT.
ГОР.СДВИГ	Клавиши ◀/▶ позволяют настроить положение в горизонтальном направлении. Вправо ⇔ Влево • Чрезмерное изменение положения влево или вправо может привести к появлению шума на экране.В случае появления шума измените горизонтальный сдвиг на значение по умолчанию.Нажатие кнопки <b>RESET</b> при выбранном параметре ГОР.СДВИГ приведет к сбросу параметра ГОР.СДВИГ в его значение по умолчанию. • При выполнении этой операции для видеосигнала, диапазон регулировки зависит от значения параметра ПОДАВЛ. ШУМ (Пенше). Регулировка невозможна, если значение параметра ПОДАВЛ. ШУМ установлено равным 10. • Данная функция недоступна для LAN, HDMI 1, HDMI 2 или HDBaseT.



Пункт	Описание
ΓΟΡ.ΦΑ3Α	Кнопки ◀/▶ позволяют настроить горизонтальную фазу для устранения мерцания. Вправо ⇔ Влево • Этот пункт может быть выбран только для сигнала компьютера или компонентного видеосигнала. • Данная функция недоступна для LAN, HDMI 1, HDMI 2 или HDBaseT.
ГОР.РАЗМЕР	Клавиши ◀/► позволяют настроить размер в горизонтальном направлении. Меньше ⇔ Больше • Этот пункт может быть выбран только для сигнала компьютера. • Данная функция недоступна для LAN, VIDEO, HDMI 1, HDMI 2 или HDBaseT. • При чрезмерном значении параметра изображение может отображаться неправильно. В таком случае сбросьте значение параметра, нажав кнопку RESET на пульте дистанционного управления во время выполнения операции. • Качество изображений может казаться худшим в случае применения данной функции, но это не является неисправностью.
БЛОК АВТОНАСТРОЙКИ	<ul> <li>При выборе этого пункта выполняется функция автоматической настройки.</li> <li>Для сигнала компьютера</li> <li>Будут автоматически настроены значения для вертикального сдвига, горизонтального сдвига и горизонтальной фазы.</li> <li>Перед использованием этой функции убедитесь, что окно приложения развернуто до максимального размера. Настройка темного изображения может выполняться неправильно.</li> <li>Пользуйтесь ярким изображением при настройке.</li> <li>Для видеосигнала</li> <li>Наиболее подходящий видеоформат для соответствующего входного сигнала будет выбираться автоматически. Эта функция доступна только при выборе установки АВТО в пункте ВИДЕО ФОРМАТ Меню ВХОД (ш64). Значения вертикального сдвига и горизонтального сдвига будут автоматически установлены по умолчанию.</li> <li>Операция автоматически настройки требует около 10 секунд.</li> <li>Кроме того, функция автоматической настройки может не работать для некоторых входных сигналов.</li> <li>При выполнении этой операции для изображения, переданного с помощью видеосигнала, за пределами изображения могут появляться помехи, например, дополнительная линия.</li> <li>Когда эта функция выполняется для сигнала компьютера, в зависимости от модели ПК, по краям экрана может отображаться чёрная контурная рамка.</li> <li>Параметры, настраиваемые этой функцией, могут варьироваться, если установки ПОДРОБНО или ВЫКЛЮЧЕНА выбраны для параметра АВТО НАСТР в пункте СЕРВИС Меню ОПЦИИ (ш88).</li> </ul>



# Меню ВХОД

Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

ПОДРОБ. МЕНЮ	_	D: BNPOD
: КАРТИНКА © ВХОБР. © ВХОБР. © ВХОБ (С.) > АУДИО © АХРАН © ОПЦИИ & ССТЬ © ЗАЩИТА © УПР. МЕНЮ № ВЫХОД	<ul> <li>ПРОГРЕССИВ</li> <li>ВИДЕО NR</li> <li>ЦВЕТ</li> <li>ВИДЕО ФОРМАТ</li> <li>ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ</li> <li>ЦИФРОВОЙ ДИАЛАЗО</li> <li>СОМРИТЕР-IN</li> <li>БЛОК КАДРА</li> <li>ПРАЗРЕШЕНИЕ</li> <li>НАСТР. КиК / КВК</li> </ul>	тв средний авто Эн
	COMPUTER IN	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание
ПРОГРЕССИВ	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать тип прогрессивного режима. ТВ ⇔ КИНО ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА ↑ ↓ Данная функция работает только для видеосигнала, компонентного видеосигнала (формата 480i@60 или 1080i@60), сигнала HDMI <sup>TM</sup> (формата 480i@60 или 1080i@60), и сигнала HDBaseT <sup>TM</sup> (формата 480i@60 или 1080i@60). • При выбранном режиме ТВ или КИНО изображение на экране будет четким. В режиме КИНО применяется система «2-3 Pull-Down», но это может приводить к определенным дефектам (например, рваная линия) изображения быстро двигающихся объектов. В таких случаях выберите ВЫКЛЮЧЕНА, даже если изображение на экране может потерять четкость.
ВИДЕО NR	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим подавления шума. ВЫСОКИЙ ⇔ СРЕДНИЙ ⇔ НИЗКИЙ 
ЦВЕТ	<ul> <li>Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим цветового пространства.</li> <li>АВТО ⇔ RGB ⇔ SMPTE240 ⇔ REC709 ⇔ REC601</li> <li> ① <ul> <li>Этот пункт можно выбрать только для сигнала компьютера (за исключением сигналов с порта LAN).</li> <li>В режиме АВТО автоматически выбирается оптимальный режим.</li> <li>Для некоторых сигналов функция АВТО может работать неправильно.</li> <li>В таких случаях рекомендуется выбрать подходящий режим за исключением АВТО.</li> </ul></li></ul>



Меню ВХОД

Пункт	Описание
ВИДЕО ФОРМАТ	Можно установить формат видео для порта VIDEO. Кнопки ◀/▶ позволяют переключать режим видеоформата. Видео ормат видео формата.
	ABTO ⇔ NTSC ⇔ PAL ⇔ SECAM <sup>1</sup> → N-PAL ⇔ M-PAL ⇔ NTSC4.43 <sup>4</sup>
	<ul> <li>Этот пункт выполняется только для видеосигнала с порта VIDEO.</li> <li>В режиме АВТО автоматически выбирается наиболее подходящий порт.</li> <li>Для некоторых сигналов установка АВТО может работать неправильно. Если изображение станет неустойчивым (например, изображение периодически исчезает, отсутствует цвет), выберите режим, соответствующий входному сигналу.</li> </ul>
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ	Цифровой формат входящих сигналов HDMI™ с портов HDMI 1, HDMI 2 и HDBaseT * может быть установлен. * Только LW502/LWU502 (1) Кнопки ▲/▼ позволяют выбрать порт. (2) Используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать цифровой формат.
	АВТО ⇔ VIDEO ⇔ COMPUTER <u>↑</u> <u>АВТО</u> : Автоматический выбор наиболее подходящего режима. <u>VIDEO</u> : Режим, применяемый для сигналов DVD. <u>COMPUTER</u> : Режим, применяемый для сигналов компьютера. • При выборе COMPUTER функция OVERSCAN (Меню ИЗОБР.) недоступна.



Пункт	Описание	
ШИФРОВОЙ	Цифровой диапазон входящих сигналов HDMI™ с портов HDMI 1, HDMI 2 и HDBaseT * может быть установлен. * Только LW502/LWU502 (1) Кнопки ▲/▼ позволяют выбрать порт. (2) Используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать цифровой диапазон.	
ДИАПАЗОН	АВТО⇔НОРМАЛЬНОЕ⇔УСИЛЕНН. îî	
	<u>АВТО</u> : Автоматический выбор наиболее подходящего режима. <u>НОРМАЛЬНОЕ</u> : Режим, применяемый для сигналов DVD (16-235). <u>УСИЛЕНН.</u> : Режим, применяемый для сигналов компьютера (0-255).	
	<ul> <li>При слишком высоком или слишком низком контрасте изображения на экране попытайтесь выбрать более подходящий режим.</li> </ul>	
	Тип входного сигнала компьютера для порта <b>COMPUTER IN</b> можно устанавливать. Используйте кнопки ◀/► для выбора типа входного сигнала компьютера.	
COMPUTER-IN	ABTO ⇔ SYNC ON G ВЫКЛЮЧЕНА	
COMPUTERIN	<ul> <li>Режим АВТО позволяет получать через порт сигнал, синхронизацией по зеленому, или компонентный сигнал видео.</li> <li>В режиме АВТО при определенных входных сигналах изображение может искажаться. В таких случаях отсоедините разъем, через который поступает сигнал, чтобы сигнал не поступал, выберите SYNC ON G ВЫКЛЮЧЕНА, а затем повторно подключите разъем.</li> </ul>	
БЛОК. КАДРА	Включает и выключает функцию блокировки кадров для каждого порта. (1) Кнопки ▲/▼ позволяют выбрать * Токима и макаличена викличена • Выкличена • Выкли • Выкличена • Выкличена • Выкличена • Выкличена • Выкличе	
	<ul> <li>входной порт.</li> <li>10лько LW302/LW0302</li> <li>(2) Используйте кнопки ▲/▼ для выбора типа входного сигнала компьютера.</li> </ul>	
	ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА	
	<ul> <li>Эта функция может быть выполнена только для сигнала с частотой кадров от 59 до 61 Гц.</li> <li>При выборе установки ВКЛЮЧЕНА движущиеся объекты отображаются более плавно.</li> </ul>	



Пункт	Описание
	Разрешение для входного сигнала <b>COMPUTER IN</b> можно установить на этом проекторе.
	<ul> <li>(1) В Меню ВХОД с помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт РАЗРЕШЕНИЕ и нажмите кнопку ►. Откроется меню РАЗРЕШЕНИЕ.</li> <li>(2) В меню РАЗРЕШЕНИЕ с помощью кнопок ▲/▼ выберите желаемое разрешение. При выборе АВТО разрешение будет установлено в соответствии со входным сигналом.</li> <li>(3) Нажатие кнопки ► или ENTER при выбранном разрешении СТАНДАРТ приводит к автоматической настройке горизонтального и вертикального сдвига, фазы синхронизирующего сигнала и размера в горизонтальном направлении. Появится диалоговое окно ВХОД ИНФОРМАЦИЯ.</li> </ul>
РАЗРЕШЕНИЕ	<ul> <li>(4) Для установки пользовательского разрешения с помощью кнопок ▲/▼ выберите пункт ПО ВЫБОРУ. ПО ВЫБОРУ Появится диалоговое окно</li> <li>РАЗРЕШЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. С помощью кнопок ▲/▼/◀/► выберите разрешение в горизонтальном (ГОРИЗОНТ.) и вертикальном (ВЕРТИКАЛЬ) направлениях. Правильная работа этой функции при всех разрешениях не гарантируется.</li> </ul>
	<ul> <li>(5) Переместите курсор на ОК на экране и нажмите на кнопку</li> <li>или кнопку ENTER. Появится сообщение «ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ?». Для сохранения настройки нажмите на кнопку ►.</li> <li>Будут автоматически настроены горизонтальный и вертикальный сдвиг, фаза синхронизирующего сигнала и размер в горизонтальном направлении.</li> <li>Появится диалоговое окно ВХОД ИНФОРМАЦИЯ.</li> <li>(6) Для того чтобы вернуться к прежнему разрешению без</li> </ul>
	<ul> <li>сохранения изменений, подведите курсор на экране к</li> <li>ОТМЕНА и нажмите ◄ или кнопку ENTER.</li> <li>Экран вернется к меню РАЗРЕШЕНИЕ и покажет</li> <li>предыдущее разрешение.</li> <li>Для некоторых изображений эта функция может работать</li> <li>неправильно.</li> </ul>



Пункт	Описание
НАСТР.КиК / КвК	ПОЛОЖЕНИЕ КвК
	Кнопки ▲/▼ на пульте дистанционного управления позволяют изменять положение вспомогательного сектора в режиме КвК. (ш50)
	БЛ.КД.КиК / КвК
	Выберите экран, который поддерживает функцию БЛОК. КАДРА при использовании КиК или КвК.
	ВЛЕВО / ОСНОВНОЙ: Поддержка функции БЛОК. КАДРА для ввода на левый экран КиК или на основную область КвК.
	ВПРАВО / ВТОРОЙ: Поддержка функции БЛОК. КАДРА для ввода на правый экран КиК или на вторичную область КвК.

работа с пунктами меню ведется в соответствии с

# Меню НАСТРОЙКА Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и

нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая описаниями, приведенными в таблице.

Пункт	Описание
поправка на геометрию	<b>ТРАПЕЦИЯ</b> Выбор данного пункта отображает диалоговое окно ТРАПЕЦИЯ. Для получения дополнительных сведений см. ТРАПЕЦИЯ в Устранение искажений ( <i>38</i> ). • Если увеличение установлено в ТЕЛЕ (фокус телеобъектива), эта функция может давать чрезмерные результаты. По возможности функция должна применяться, когда увеличение установлено в ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ (широкоугольный фокус). • При установке горизонтального смещения объектива не в среднее положение эта функция может работать неправильно. • Данная функция недоступна, если экран активирован с помощью ИСТИН. СООТВ-Е ( <i>39</i> ) и ИСКРИВЛЕНИЕ ( <i>40</i> ).
	ИСТИН. СООТВ-Е Выбор данного пункта отображает диалоговое окно ИСТИН. СООТВ-Е. Для получения дополнительных сведений см. ИСТИН. СООТВ-Е в Устранение искажений (139). • Данная функция недоступна, если экран активирован с помощью ТРАПЕЦИЯ (138) и ИСКРИВЛЕНИЕ (140).
	ИСКРИВЛЕНИЕ Выбор данного пункта отображает диалоговое окно ИСКРИВЛЕНИЕ. Для получения дополнительных сведений см. Руководство по применению данной функции. • Данная функция недоступна, если экран активирован с помощью ТРАПЕЦИЯ (Щ38) и ИСТИН. СООТВ-Е (Щ39).
	СГЛАЖ. КРАЕВ Выбор данного пункта отображает диалоговое окно СГЛАЖ. КРАЕВ. Для получения дополнительных сведений см. функцию СГЛАЖ. КРАЕВ (Щ41 ~ 44).







Item	Description
ПОПРАВКА НА ГЕОМЕТРИЮ (продолжение)	ШАБЛОН Выберите ШАБЛОН с помощью кнопок ▲/▼. Отображаемый шаблон [Выкл/1/2/3/4/5/6] может быть переключен с помощью кнопок ◀/▶. ШАБЛОН 1: Рамка ШАБЛОН 2: Красная сетка ШАБЛОН 2: Красная сетка ШАБЛОН 3: Зеленая сетка ШАБЛОН 4: Синяя сетка ШАБЛОН 5: 9 шагов по вертикали ШАБЛОН 6: 9 шагов по горизонтали ВЫКЛЮЧЕНА: Отображение входного сигнала.
ЛАМПА И ФИЛЬТР	При выборе данного пункта отобразится меню ЛАМПА И ФИЛЬТР. Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку ▶ или кнопку ENTER на пульте дистанционного управления для выполнения пункта. ЭКОН. РЕЖИМ Кнопки ▲/▼ позволяют переключать экон. режим. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ ЭКОНОМИЧНЫЙ • Если выбран пункт, отличный от НОРМАЛЬНОЕ, акустический шум и яркость экрана снижаются.
	СРОК ЛАМПА Срок лампы – это время работы лампы с момента последнего сброса. Оно указано в меню ЛАМПА И ФИЛЬТР. При нажатии кнопки <b>RESET</b> на пульте дистанционного управления или кнопки ► на проекторе выводится диалоговое окно. Для сброса времени использования лампы с помощью кнопки ► выберите ОК. ОТМЕНА ⇔ ОК • Информация о замене лампы приведена в разделе Замена лампы (1103). • Функция ОПТИМИЗ. ИЗОБР. не работает надлежащим образом, если не выполнена инициализация параметра СРОК ЛАМПА при замене лампы.

Item	Description
ЛАМПА И ФИЛЬТР (продолжение)	<ul> <li>СРОК ФИЛЬТР</li> <li>Срок фильтра – это время работы воздушного фильтра с момента последнего сброса. Оно указано в меню ЛАМПА И ФИЛЬТР.</li> <li>При нажатии кнопки RESET на пульте дистанционного управления или кнопки ▶ на проекторе выводится диалоговое окно. Для сброса времени использования фильтра с помощью кнопки ▶ выберите ОК.</li> <li>ОТМЕНА ⇔ ОК</li> <li>Сбрасывайте время использования фильтра только при очистке или замене воздушного фильтра, что позволит вести точный контроль времени использования фильтра.</li> <li>Информация об очистке воздушного фильтра приведена в разделе Очистка и замена воздушного фильтра (Ш 105).</li> </ul>
	ФИЛЬТР-СООБЩ. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы установить таймер для сигнального оповещения о замене фильтра. 1000h ⇔ 2000h ⇔ 5000h ⇔ 10000h ⇔ 15000h ⇔ 20000h ⇔ 30000h ⇔ BЫКЛЮЧЕНА После выбора любой установки за исключением ВЫКЛЮЧЕНА по истечению установленного периода времени на экране появится сообщение «НАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ». Если выбрана установка ВЫКЛЮЧЕНА сообщение не будет появляться. Применяйте эту функцию для поддержания чистоты воздушного фильтра, установив период времени в соответствии с условиями, в которых используется проектор. • Периодически проверяйте фильтр, даже при отсутствии предупреждающего сообщения. Если воздушный фильтр забивается пылью или другими материалами, температура внутри проектора поднимется, что может привести к выходу проектора из строя или сократить срок его службы. • Особое внимание уделяйте рабочей среде проектора и состоянию фильтра.
ОПТИМИЗ. ИЗОБР.	Когда эта функция включена, выполняется автоматическая коррекция изображения для поддержания видимости в соответствии с потускнением лампы. • Данная функция может не работать надлежащим образом при установке HDCR/eClarity в положение, отличное от 0. • Данная функция не работает надлежащим образом, если не выполнена инициализация параметра СРОК ЛАМПА при замене лампы.


Пункт	Описание
ПОЛОЖ.ИЗОБР.	Кнопки курсора ▲/▼/◀/▶ позволяют выбрать нужное положение изображения. ПОЛОЖ.ИЗОБР. не меняется в следующих случаях.
	<ul> <li>Отсутствует не отображаемая зона (черный дисплей или фон дисплея) или она не отображается на экране.</li> <li>Одно из следующих сообщений отображается на экране.</li> <li>"НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА"</li> <li>"СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА"</li> <li>"НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА"</li> <li>Выбрана функция ПУСТОЙ ЭКР. или ШАБЛОН.</li> </ul>
установка	Нажатие кнопки ► отображает диалоговое окно для изменения настройки УСТАНОВКА. ФРОНТПРОЕКЦ. / СТОЛ ↓ РИРПРОЕКЦИЯ. / СТОЛ ↓ РИРПРОЕКЦИЯ / ПОТОЛОК ↓ ФРОНТПРОЕКЦ. / ПОТОЛОК ↓ Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать нужную настройку в диалоговом окне УСТАНОВКА, и нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на проекторе, чтобы подтвердить выбор. Если ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ находится в положении ВКЛЮЧЕНА и статус УСТАНОВКА изменен, при следующем запуске проектора будет



Пункт	Описание
	С помощью кнопок ▲/▼ происходит переключение между НОРМ. и ЭКОН.ЭНЕРГ. для режима ожидания. НОРМ. ⇔ ЭКОН.ЭНЕРГ.
РЕЖ. ОЖИДАНИЯ	<ul> <li>При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. управление передачей данных RS- 232С заблокировано, кроме включения проектора. Также функция сети недоступна во время режима ожидания проектора. При установке показателя ТИП СВЯЗИ в меню СВЯЗЬ на СЕТЕВОЙ МОСТ заблокированы все команды RS-232C (1990).</li> <li>При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. ВЫВОД ОЖИДАНИЯ будет недоступен.</li> <li>В случае выбора опции ЭКОН.ЭНЕРГ функция Связь HDMI и HDBaseT будет выключена в то время, когда проектор находится в режиме ожидания.</li> <li>Даня функция будет доступна только в случае выбора опции ВЫКЛЮЧЕНА для параметра РЕЖИМ СТЕКА. (1000 меню ОПЦИИ &gt; СЕРВИС &gt; СВЯЗЬ &gt; СТЕК)</li> <li>При выборе ЭКОН.ЭНЕРГ. функция РАСПИСАНИЕ (например, ПИТАНИЕ-ВКЛ) в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ не будет работать.</li> </ul>
ОДНОРОДНОСТЬ ЦВЕТА	Выбирает уровень изображения и область, которые должны быть исправлены, и регулирует цветовой баланс. Делит экран на 9 областей и регулирует усиление R/G/B каждой области.



Пункт	Описание	
Пункт СООБ.OSD	Описание Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию вывода сообщений. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ СКРЫТЬ ⇔ ОГРАНИЧЕНИЕ ↑ • • • СКРЫТЬ : Следующие функции сообщений не работают. «АВТОПОИСК» при автоматической настройке. «НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА» «СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА» «НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА» «НЕ ДОСТУПНО»\ «Поиск» при поиске входного сигнала. Отображение входного сигнала. «Определение» при обнаружении входного сигнала. Отображение входного сигнала при изменении. Отображение РЕЖ.КАРТИНКА при изменении. Отображение РЕЖ.КАРТИНКА при изменении. Отображение МОЯ ПАМЯТЬ при изменении. Отображение МОЯ ПАМЯТЬ при изменении. Отображение «СТОП КАДР» и «II» при остановке изображения с помощью кнопки <b>FREFZE</b>	
	Отображение мОЯ ПАМЯТЬ при изменении. Отображение «СТОП КАДР» и «II» при остановке изображения с помощью кнопки FREEZE. При изменении отобразится ШАБЛОН. Индикация ЭКОН. РЕЖИМ отображается при изменении. ■ОГРАНИЧЕНИЕ : Все функции сообщений не работают. Только кнопки будут функционировать как показано ниже. STANDBY, ON • Для изменения данной функции следуйте пунктам ниже. 1. Нажимайте кнопку OSD MSG на пульте дистанционного управления в течение 3 сек. 2. Отобразится OSD. Во время отображения данного OSD нажмите кнопку OSD MSG еще раз на пульте дистанционного управления. 3. Переключите и измените функцию. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ СКРЫТЬ ⇔ ОГРАНИЧЕНИЕ ↓	



Пункт	Описание	
выход номі	Для выбора вывода изображения на HDMI OUT в режиме нормальной работы.	
ВЫВОД ОЖИДАНИЯ	АUDIO OUT Для выбора вывода звука в режиме ожидания. <u>HDMI OUT</u> Для выбора вывода изображения на HDMI OUT в режиме ожидания. <u>MONITOR OUT</u> Для выбора вывода изображения на MONITOR OUT в режиме ожидания. • При установке РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в ЭКОН.ЭНЕРГ. управление меню ВЫВОД ОЖИДАНИЯ невозможно.	



## Меню АУДИО

Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.



Пункт	Описание	
ГРОМКОСТЬ	Кнопки <b>ч/</b> ▶ позволяют регулировать громкость выводимого аудиосигнала. Ниже ⇔ Выше	
динамик	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать встроенный динамик. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВЫКЛЮЧЕНА встроенный динамик не работает.	
АУДИО ИСТОЧНИК	В то время как сигнал изображения с входного порта, выбранного в пункте (1), выводится на экран, звуковой сигнал с входного порта, выбранного в пункте (2), одновременно передается на порт <b>AUDIO OUT</b> и на встроенный динамик данного проектора. Однако встроенный динамик не работает, когда в пункте ДИНАМИК выбран параметр ВЫКЛЮЧЕНА. (1) Выберите входной порт картинки с помощью кнопок ▲/▼. (2) Выберите порт ввода аудио или значок выключения звука с помощью кнопок ◀/►. Значки означают следующее. № 1: Порт <b>AUDIO IN1</b> № 2: Порт <b>AUDIO IN2</b> № 3: Порт <b>HDMI 1</b> № 4: Порт <b>HDMI 2</b> № 5: Порт <b>HDBaseT</b> * № 6: Порт <b>LAN</b> ※ :выключает звук * Только LW502/LWU502 • Вход аудио с порта, имеющего номер от 3 до 6, может быть выбран только с помощью каждого из портов входа изображения и ОЖИДАНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИО. • С.С автоматически включаются, если звук отключен, но с одного из следующих портов получены входные сигналы, содержащие С.С. Эта функция доступна только в случае, если выбрано АВТО для ПРОСМОТР в меню С.С. под меню ЭКРАН. ( <b>1</b> <i>81</i> ). • Для получения информации об установке AUDIO OUT см. AUDIO OUT в пункте BЫВОД ОЖИЛАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	



## Меню ЭКРАН

Выберите пункт с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку ► или кнопку ENTER для активации выбранного пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

📾 ПОДРОБ. МЕНЮ	_	C: BNEOP
Э КАРТИНКА © ИООБР. © ВХОД → НАСТРОЙКА → АУЛИО © ЭКРАН © ОПЦИИ & ОПЦИИ & СЕТЬ © ЗАИЛТА В УЛР. ИСНЮ FI ВЫХОД	<ul> <li>Язык</li> <li>ПОЛОХ МЕНІО</li> <li>Ц ПУСТОЙ ЖЕР.</li> <li>АВТО ПУСТОЙ</li> <li>АВТО ПУСТОЙ</li> <li>ЗАЛУСК</li> <li>МОЙ Зкравн</li> <li>Заблок. МЗ</li> <li>ИмЯ ИСТОЧНИКА</li> <li>ШАБЛОН</li> <li>С. С.</li> </ul>	РУССКИЙ ЧЕРныЙ СИНИЙ ПО УМОЛЧ. ПРИМЕНИТЬ ВЫКЛЮЧЕНА ТЕСТ-ШАБЛОН
	COMPUTER IN	1024 × 768 @60Hz

Пункт	Описание	
язык	Кнопки ▲/▼/◀/▶ позволяют переключать язык экранного меню. ENGLISH ⇔ FRANÇAIS ⇔ DEUTSCH ⇔ ESPAÑOL 止 (представлено в диалоговом окне ЯЗЫК) ⊥ Для сохранения настройки языка нажмите на кнопку ENTER или -€.	
ПОЛОЖ МЕНЮ	Кнопки ▲/▼/◀/► позволяют выбрать положение меню. Для выхода из операции нажмите кнопку <b>MENU</b> на пульте дистанционного управления или не выполняйте никаких операций на протяжении примерно 10 секунд.	
пустой экр.	<ul> <li>Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим пустого экрана.</li> <li>Пустой экран – это экран для функции временного отключения изображения (♀46). Пустой экран отображается после нажатия кнопки BLANK на пульте дистанционного управления.</li> <li>Мой Экран ⇔ ПО УМОЛЧ. ⇔ СИНИЙ ⇔ БЕЛЫЙ ⇔ ЧЕРНЫЙ ↑     Мой Экран : Экран можно зарегистрировать в пункте Мой Экран (♀78).     ПО УМОЛЧ. : Экран, установленный в качестве стандартного. СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ : Одноцветный экран выбранного цвета.     </li> <li>Во избежание отображения в качестве послеизображения через несколько минут экран Мой Экран или ПО УМОЛЧ. изменится на экран АВТО ПУСТОЙ.</li> </ul>	



Пункт	Описание	
АВТО ПУСТОЙ	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим экрана АВТО ПУСТОЙ. СИНИЙ ⇔ БЕЛЫЙ ⇔ ЧЕРНЫЙ ᡎ	
	<ul> <li>Во избежание отображения в качестве послеизображения, отображаемое изображение изменится на предназначенный пустой экран с помощью режима АВТО ПУСТОЙ через несколько минут при следующих условиях.</li> <li>Если Мой Экран или ПО УМОЛЧ. выводится как ПУСТОЙ ЭКР.</li> <li>Если выводится экран запуска.</li> </ul>	
ЗАПУСК	Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим экрана запуска. Экран запуска – это экран, который появляется при отсутствии сигнала или обнаружении сигнала, непригодного для отображения. Мой Экран ⇔ ПО УМОЛЧ. ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА ↑	
	<u>Мой Экран</u> : Экран можно зарегистрировать в пункте Мой Экран (Щ78). <u>ПО УМОЛЧ.</u> : Экран, установленный в качестве стандартного. <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Сплошной черный экран.	
	<ul> <li>Во избежание отображения в качестве послеизображения через несколько минут экран ЗАПУСК изменится на экран АВТО ПУСТОЙ.</li> <li>Когда выбрано ВКЛЮЧЕНА для пункта ПАРОЛЬ Мой Экран в меню ЗАЩИТА (Ш97), в качестве экрана ЗАПУСКА используется Мой Экран.</li> </ul>	



Пункт	Описание
	Этот пункт позволяет сохранить изображения для его использования в качестве изображения для экрана Мой Экран, который может применяться как экран ПУСТОЙ ЭКР. и экран ЗАПУСК. Выведите на экран изображение, которое нужно сохранить и выполните следующую процедуру.
Мой Экран	<ul> <li>(1) При выборе этого пункта на экран выводится диалоговое окно с заголовком «Мой Экран». Диалоговое окно будет содержать запрос захвата изображения с текущего экрана. Подождите, пока на экране не появится требуемое изображение, и нажмите кнопку ENTER или -O на пульте дистанционного управления. Изображение остановится и на экране появится рамка для захвата изображения. Для выхода из операции нажмите кнопку RESET на пульте дистанционного управления.</li> <li>(2) Кнопки ▲/▼/ </li> <li>(2) Кнопки ▲/▼/ </li> <li>(4) Г</li> <li>(4) Г</li> <li>(4) Г</li> <li>(4) Г</li> <li>(5) Кнопки ▲/▼</li> <li>(7) Г</li> <li>(7) Г</li> <li>(7) Г</li> <li>(7) Г</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) Г</li> <li>(7) С</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) С</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) Ф</li> <li>(7) С</li> <li>(7) С</li></ul>



Пункт	Описание	
Заблок. МЭ	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию блокирования экрана Мой Экран. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА	
	заблокирован. Эта функция применяется для защиты текущего экрана Мой Экран.	
	• Эту функцию нельзя выбрать при выборе ВКЛЮЧЕНА для пункта ПАРОЛЬ Мой Экран в меню ЗАЩИТА (Ш97).	
	Каждому порту проектора можно назначить имя.	
	(1) С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЭКРАН выберите ИМЯ ИСТОЧНИКА и нажмите кнопку ► и ENTER. Откроется Меню ИМЯ ИСТОЧНИКА.	
ИМЯ ИСТОЧНИКА	<ul> <li>(2) С помощью кнопок ▲/▼ выберите в меню ИМЯ ИСТОЧНИКА порт, которому будет назначено имя и нажмите кнопку</li> <li>►. На экране появится диалоговое окно ИМЯ ИСТОЧНИКА. До назначения имени правая часть меню</li> </ul>	
	будет пустой. (3) Выберите значок, который вы хотите присвоить порту в диалоговом окне ИМЯ ИСТОЧНИКА. Присвоенное порту название также автоматически поменяется в соответствии с выбранным вами значком. Нажмите на кнопку ENTER	
	или - С, чтобы выбрать значок. (4) Выберите номер, который вы хотите присвоить порту вместе со значком. Вы можете выбрать номер 1, 2, 3, 4 или не присваивать никакого номера.	
	И нажмите на кнопку ENTER или -€. (5) Если вы хотите изменить присвоенное порту название, выберите параметр НАЗВ. ПО ВЫБОРУ и нажмите на кнопку ENTER или -€.	

\* Только LW502/LWU502



Пункт	Описание	
ИМЯ ИСТОЧНИКА (продолжение)	<ul> <li>(6) В первой строке будет отображаться текущее имя. С помощью кнопок</li> <li>▲/▼/ ◄/► и кнопок ENTER или - Э</li> <li>выберите и введите символы.</li> <li>Для удаления 1 знака нажмите одновременно кнопку RESET или ◄ и кнопку - Э. Кроме того, если переместить курсор на экране на пункт УДАЛИТь или ОЧИСТИТЬ ВСЕ и нажать кнопку ENTER или - Э, то будет удален 1 символ или все символы соответственно. Имя может содержать до 16 символов.</li> <li>(7) Для изменения уже вставленного символа нажмите кнопку ▲ для перемещения курсора в первую строку и воспользуйтесь кнопками ◄/► для перемещения курсора на символ, который необходимо изменить.</li> <li>После нажатия кнопки ENTER или - Э символ будет выбран. Далее следуйте процедуре, описанной в пункте (6) выше.</li> <li>(8) Для завершения ввода текста переместите курсор на пункт ОК на экране и нажмите кнопку ►, ENTER или - Э. Для возвращения к ранее сохраненному имени без сохранения изменений переместите курсор на пункт ОТМЕНА на экране и нажмите кнопку ►, ENTER или - Э.</li> </ul>	
ШАБЛОН	и нажмите кнопку ◀, ENTER или -€. Кнопки ▲/▼ позволяют переключать режим экрана шаблона. Нажмите кнопку ▶ (или ENTER) для отображения выбранного шаблона и нажмите кнопку ◀, чтобы закрыть отображаемый экран. Отображается последний выбранный шаблон при нажатии кнопки MY BUTTON, если ей присвоена функция ШАБЛОН (Ш84). TECT-ШАБЛОН ⇔ ПУНКТИР1 ⇔ ПУНКТИР2 ⇔ ПУНКТИР3 ‡ CTEK ⇔ KAPTA 2 ⇔ KAPTA 1 ⇔ КРУГ 2 ⇔ КРУГ 1 ⇔ ПУНКТИР4 Если выбраны КАРТА 1 или КАРТА 2, карту можно переворачивать и просматривать в режиме горизонтальной прокрутки. Для того чтобы перевернуть или прокрутить карту, выведите на экран инструкции, нажав на кнопку RESET на пульте дистанционного управления в течение трех или более секунд, когда додрятов КАРТА 1 или КАРТА 2	



Пункт	Описание	
	С.С. является функцией, которая отображает текст или диалог звуковой части видео, файлов и прочих презентаций или других соответствующих звуков. Для использования этой функции необходимы видеофайлы формата NTSC или компонентные видофайлы формата 480i@60 с поддержкой С.С. Она может работать некорректно, в зависимости от оборудования или источника сигнала. В этом случае отключите Субтитры.	
	ПРОСМОТР С помощью кнопок ▲/▼ выберите одну из следующих установок параметра DISPLAY меню Субтитры. АВТО ⇔ ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА 	
	<u>АВТО</u> : Субтитры по требованию отображаются автоматически, когда выбран входящий сигнал (совместимый с функцией субтитров по требованию) с порта со значком отключения звука, установленный в АУДИО ИСТОЧНИК. <u>ВКЛЮЧЕНА</u> : Режим Субтитров включён. <u>ВЫКЛЮЧЕНА</u> : Режим Субтитров выключен.	
С.С. (субтитры)	<ul> <li>Субтитры не отображаются при активном экранном меню.</li> <li>Субтитры - это функция отображения диалога, текста и/ или звуковых эффектов телевизионных программ или прочих видеоисточников. Доступность субтитров зависит от вещательной компании и/или содержания.</li> </ul>	
	РЕЖИМ Выберите установку РЕЖИМ субтитров из следующих опций при помощи кнопок ▲/▼. СУБТИТР ⇔ ТЕКСТ	
	<u>СУЫИТР</u> : Отображает субтитры. <u>ТЕКСТ</u> : Отображает текстовые данные, которые служат для дополнительной информации, как, например, новости или программа телепередач. Информация занимает целый экран. Не во всех программах С.С. есть текстовые данные.	
	КАНАЛ С помощью кнопок ▲/▼ выберите одну из следующих опций параметра КАНАЛ меню субтитров. 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4	
	<u>1</u> : Канал 1, основной канал / язык <u>2</u> : Канал 2 <u>3</u> : Канал 3 <u>4</u> : Канал 4	
	Информация канала может изменяться в зависимости от содержания. Некоторые каналы могут использоваться для второго языка или быть пустыми.	



## Меню ОПЦИИ

Выберите пункт с помощью кнопок курсора ▲/▼ и нажмите кнопку курсора ▶ или кнопку ENTER для выполнения пункта. Дальнейшая работа с пунктами меню ведется в соответствии с описаниями, приведенными в таблице.

💷 ПОДРОБ. МЕНЮ		C: BUEOP
3 КАРТИНКА © ИЗОБР. ● ЕХОД ∔ НАСТРОЙКА ⇒ АУДИО ⇒ АУДИО ⇒ АУДИО ⇒ АУДИО ⇒ АЯВИТА € ЗАЩИТА щ УПР. ИЕН0 П БЫХОД	<ul> <li>№ ПРОПУСК ИСТОЧНИ</li> <li>№ АВТОПИИСК</li> <li>Ф. АВТ. ВКЛ. ЛИП.</li> <li>С. АВТО ВЫКЛ.</li> <li>В РЕИЯ ЗАТВОР</li> <li>МОЯ КНОПКА</li> <li>№ МОЯ КНОПКА</li> <li>№ СЕРВИС</li> </ul>	IKA BuK/IIIVIEHA BuK/IIIVIEHA 20nin 1h
	COMPUTER IN	1024 x 768 @60Hz

Пункт	Описание		
ПРОПУСК ИСТОЧНИКА	<ul> <li>Можно настроить игнорирование портов в поиске по функции АВТОПОИСК (Шниже) или в выборе по кнопкам на панели управления.</li> <li>(1) При помощи кнопок ▲/▼ выберите входной порт изображения.</li> <li>(2) При помощи кнопок ◄/► включите/выключите функцию ПРОПУСК ИСТОЧНИКА. НОРМАЛЬНОЕ ⇔ ПРОПУСК</li> <li>Порт, установленный на ПРОПУСК будет игнорироваться.</li> <li>Можно установить значение ПРОПУСК для всех портов одновременно.</li> <li>Данная настройка недействительна в режиме КиК / КвК (Щ47).</li> </ul>		
АВТОПОИСК	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию автоматического поиска сигала. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА При выбранной установке ВКЛЮЧЕНА, если сигнал не обнаружен, автоматически проверяются входные порты в приведенном ниже порядке. Поиск начинается с текущего порта. При обнаружении входного сигнала проектор прекратит проверку и выведет изображение. LAN ⇔ COMPUTER IN ⇔ HDMI 1		

Только LW502/LWU502



Пункт	Описание		
АВТ.ВКЛ.ЛМП.	Кнопки ▲/▼ позволяют включать и выключать функцию ABT. ВКЛ.ЛМП		
	ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА		
	Если параметр установлен во ВКЛЮЧЕНА, лампа проектора будет автоматически включаться без необходимости выполнения обычной процедуры (ш30), только если питание проектора включается после выключения питания в то время, когда лампа была включена. • Эта функция не работает, если питание проектора включается		
	после отключения питания в то время, когда лампа была выключена. • Если после включения лампы с помощью функции АВТ. ВКЛ.ЛМП. входной сигнал и действия пользователя не будут обнаружены на протяжении примерно 30 минут, проектор выключится, даже если функция АВТО ВЫКЛ (Шниже) отключена.		
АВТО ВЫКЛ	Кнопки ▲/▼ позволяют установить задержку автоматического отключения проектора. Больше (до 99 минут) ↔ Меньше (до 0 минут = ВЫКЛЮЧЕНО)		
ТАЙМЕР ШТОРКИ	Использование кнопок ▲/▼ устанавливает время с момента закрытия затвора до момента автоматического выключения проектора. 1h ⇔ 3h ⇔ 6h 		



Пункт	Описание		
	Этот элемент позволяет присвоить одну из следующих функций кнопкам <b>MY BUTTON 1 - 2</b> на пульте дистанционного управления ( <b>1</b> 7).		
	(1) Используйте кнопки ▲/▼ в меню МОЯ КНОПКА для выбора с МОЯ КНОПКА-1 по 4 и нажмите кнопку ▶ или ENTER для отображения диалогового окна установок МОЯ КНОПКА.		
	(2) Затем с помощью кнопок▲/▼/◀/► назначьте выбранной кнопке одну из следующих функций. Для сохранения настройки нажмите на кнопку ENTER или -€. <u>МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ</u> : Вывод меню МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Щ5. Функция "Мое изображение" в Руководство по работе		
	в сети). <u>МЕССЕНДЖЕР</u> : Включает и выключает отображение текста мессенджера на экране ( <b>Ш6. кция "Мессенджера"</b> в <b>Руководство по работе в сети</b> ).		
	В слуяае отсутствия данных для отображения появляется сообщение "НЕТ ДАННЫХ МЕССЕНДЖЕРА".		
	ШТОРКА: Закрывает и открывает шторку объектива. <u>КиК / КвК ПЕРЕСТАН.</u> : Перестановка изображения справа и изображения слева в режиме КИК. Перестановка основного и второго изображения в режиме КвК. ( <b>1</b> 50) ПОЛОЖЕНИЕ КвК: Переключает ПОЛОЖЕНИЕ КвК.		
	<u>eClarity</u> : Включение/выключение окна eClarity ( <b>Ц</b> <i>59</i> ).		
МОЯ КНОПКА	<u>HDCR</u> : Включение/выключение окна HDCR ( <b>Ш</b> <i>59</i> ). <u>ИНФОРМАЦИЯ</u> : Отображает СИСТЕМА ИНФОРМАЦИЯ → ВХОД ИНФОРМАЦИЯ ( <b>Ш</b> <i>94</i> ) → СВЕДЕНИЯ О СЕТИ.		
	<u>МОЯ ПАМЯТЬ</u> : Загрузка одного из сохраненных наборов настроек (ш59). Если сохранено несколько наборов данных, настройки изменяются при каждом нажатии кнопки <b>МУ ВUTTON</b> .		
	При отсутствии сохраненных данных открывается диалоговое окно «Нет сохр. инф.».		
	Если текущие настройки не сохранены в памяти, откроется диалоговое окно, показанное правее.		
	Для сохранения текущих настроек нажмите кнопку ▶, чтобы выйти. В противном случае загрузка данных приведет к потере текущего состояния настройки.		
	<u>АКТИВ ДИАФР.</u> : Изменение активного режима активной диафрагмы (Ш57).		
	<u>РЕЖ.КАРТИНКА</u> : Изменение режима РЕЖ.КАРТИНКА (Щ57). УСТ.ФИЛЬТРА: Выводится диалоговое окно подтверждения		
	сброса времени использования фильтра (Ш70).		
	ШАБЛОН: Осуществляет отображение или удаление образца экрана-шаблона, выбранного для пункта ШАБЛОН (Ш80). РАЗРЕШЕНИЕ: включает/выключает меню РАЗРЕШЕНИЕ (Ш46)		
	<u>ЭКОН. РЕЖИМ</u> : Переключает окно ЭКОН. РЕЖИМ (Ш <i>69</i> ).		



Пункт		Описание	
	<ul> <li>Настройка пун</li> <li>Используйте кн или настройки.</li> <li>Выберите ОК да</li> <li>ПРИМЕЧАНИЕ • См. реа соответствующей</li> </ul>	нкта нопки курсора ▲/▼/◀/► для выбора цля завершения настройки. альное экранное меню (OSD) для й операции.	
	Пункт	Описание	ר
	ДАТА И ВРЕМЯ	Установите параметр ДАТА(Год/Месяц/ Дата) и Время (в 24-часовом формате).	
	ОПР. ДАТА	Установите определенную дату от 1 до 10.	
	РЕДАКТИР. ПРОГР.	ВРЕМЯ и СОБЫТИЕ для Программы от 1 до 16 можно редактировать.	
РАСПИСАНИЕ	<ul> <li>Способ актива</li> <li>Установите флажок</li> <li>Флажок в поле</li> <li>Радисание</li> <li>радисание</li> <li>радатисание</li> <li>р</li></ul>	ации (ДАТА И ВРЕМЯ / ОПР. ДАТА) к в поле. Информацию о дате и первой настройке можно увидеть путем установки флажка.	).)

## **CHKISTIE**





Пункт	Описание		
	Редактирование выбранного параметра ПРОГРАММА		
	<ol> <li>Выберите событие от 1 до 20. Используйте кнопки курсора ▲/▼ для выбора. Нажмите кнопку курсора ► для установки параметра ВРЕМЯ и СОБЫТИЕ.</li> <li>Используйте кнопки курсора ◄/► для выбора.</li> <li>Используйте кнопки курсора ◄/► для регулировки.</li> </ol>		
СОБЫТИЕ можно выбрать, как показано ниже. • ПИТАНИЕ – ВКЛЮЧЕНА, ОЖИДАНИЕ • ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА – Канал "источник входного сигнала" • МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – ИЗОБРОт 1 до 4, ИЗОБРВ • МЕССЕНДЖЕР – ТЕКСТ-От 1 до 12, ТЕКСТ-ВЫК • ЭКОН. РЕЖИМ – НОРМАЛЬНОЕ, ЭКОНОМИЧНЫ • ПУСТОЙ ЭКР. – ВКЛЮЧЕНА, ВЫКЛЮЧЕНА			
	Выбор пограние в пограние и в пограние и в пограние в в пограние в в пограние в пограние в в пограние в погр		
5. Выберите ПРИМЕНИТЬ для сохранения настр			
	<ul> <li>ПРИМЕЧАНИЕ • См. реальное экранное меню (OSD) для соответствующей операции.</li> <li>• При установке РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в положение ЭКОН.</li> <li>ЭНЕРГ. функция РАСПИСАНИЕ (например,ПИТАНИЕ-ВКЛ) в РЕЖ.ОЖИДАНИЯ не будет работать.</li> </ul>		

## **CHKISTIE**

Пункт	Описание
	При выборе этого пункта открывается меню СЕРВИС. Выберите пункт с помощью кнопки ▲/▼ и для выполнения пункта нажмите кнопку▶ или ENTER.
СЕРВИС	ВЫСОТА Н/УР. М. Кнопки ▲/▼ позволяют переключать скорость вращения охлаждающих вентиляторов. Если проектор используется на высоте около 1600 м или выше, выберите настройку ВЫСОКАЯ. В остальных случаях выберите настройку НОРМАЛЬНАЯ. Обратите внимание, что в режиме ВЫСОКАЯ проектор издает более громкий шум. ВЫСОКАЯ ⇔ НОРМАЛЬНАЯ
	АВТО НАСТР Кнопки ▲/▼ позволяют выбрать один из режимов. При выборе ВЫКЛЮЧЕНО функция автоматической настройки будет отключена. ПОДРОБНО ⇔ БЫСТРО ⇔ ВЫКЛЮЧЕНО 
	<u>ПОДРОБНО</u> : Более точная настройка, включая настройку параметра ГОР.РАЗМЕР. <u>БЫСТРО</u> : Быстрая настройка, установка параметра ГОР.РАЗМЕР в заранее заданное значение в зависимости от входного сигнала.
	• В зависимости от условии, например, входного изооражения, наличия сигнального кабеля к проектору, условий вокруг проектора и т.п. функция автоматической настройки может работать неправильно. В таких случаях выберите ВЫКЛЮЧЕНО для отключения автоматической настройки и проведения ручной настройки.
	ВТОР.ИЗОБР. * Отрегулируйте установки с помощью кнопок ▲/▼для устранения вторичного изображения.

\* Только LW502/LX602



Пункт	Описание		
¥	БЛОК КЛАВИШ		
	(1) Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать управление операциями. ПАНЕЛЬ УПРАВЛ-Я ⇔ ПУЛЬТ ДУ		
	<ul> <li>(2) Используйте кнопки </li> <li>, чтобы выбрать ВКЛЮЧЕНА или ВЫКЛЮЧЕНА.</li> </ul>		
	ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА		
	Выбор опции ВКЛЮЧЕНА в Пункте 2 блокирует все кнопки, кроме <b>STANDBY/ON</b> на пульте управления операциями, выбранном в Пункте 1. Выбор ВЫКЛЮЧЕНА снимает блокировку с кнопок пульта управления операциями, выбранного в этапе 1. • Используйте эту функцию для исключения повреждений и случайного нажатия. • Невозможно отключить обе опции одновременно.		
СЕРВИС (продолжение)	<ul> <li>(1) Кнопки ▲/▼позволяют изменить настройки датчиков дистанционного управления проектора (Щ 4, 28).</li> <li>1:НОРМАЛЬНАЯ ⇔ 2:ВЫСОКАЯ</li> </ul>		
	<ul> <li>(2) Используйте кнопки      <li>Для включения или выключения дистанционного датчика проектора.</li> <li>ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА</li> </li></ul>		
	Если пульт дистанционного управления работает неисправно, отключите один из них.		
	• Невозможно отключить обе опции одновременно.		
	ю пду		
	Данное меню отображается при выборе данного пункта и нажатии любой из кнопок ID 1-4 дополнительного пульта дистанционного управления. Используйте кнопки ▲/▼ меню ID ПДУ для выбора ID, затем нажмите кнопку ►. ВСЕ ⇔ 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4		
	Проектор управляется тем пультом дистанционного управления, чьей кнопке <b>ID</b> присвоен такой же номер, что и проектору. При выборе BCE, проектор управляется с пульта дистанционного управления независимо от установки ID.		
	• Доступно только на дополнительном пульте дистанционного управления.		

# Только LW502/LWU502 (продолжение на следующей странице)



Пункт	Описание	
		Выбор этого пункта позволяет открыть меню СВЯЗЬ. С помощью данного меню можно формировать установки последовательной связи проектора через порт <b>CONTROL</b> .
		• При помощии кпавищи курсора выберите пункт А/
		Нажав на кнопку ▶, вы сможете открыть подменю для настройки выбранного вами пункта. Нажав на кнопку ◀ вместо кнопки ▶, вы сможете вернуться в предыдущее меню без изменений параметров.
		в каждом подменю можно работать описанным выше образом.
		<ul> <li>Если параметр ТИП СВЯЗИ (Шниже) установлен в положение ВЫКЛЮЧЕНА, остальные пункты, кроме СТЕК в меню СВЯЗЬ будут недействительны.</li> <li>Информацию о функции последовательной</li> </ul>
		связи см. в Руководство по работе в сети.
СЕРВИС		ТИП СВЯЗИ Выберите тип связи для передачи через порт
(продолжение)	СВЯЗЬ	СОЛТКОL. СЕТЕВОЙ МОСТ (БЕСПРОВОД) —
		€ СЕТЕВОЙ МОСТ (ПРОВОДНЫЙ LAN)
		€ ВЫКЛЮЧЕНА ←
		<u>СЕТЕВОЙ МОСТ</u> : Выберите этот тип, если вам необходимо управлять внешним
		устройством как сетевым оборудованием с
		БЕСПРОВОД или ПРОВОДНЫЙ LAN в
		качестве режима сетевого соединения. Порт <b>CONTROL</b> не принимает команды RS- 232C ( <b>17. Функция "Сетевой мост</b> " в Викородство до работо в соти)
		ВЫКЛЮЧЕНА: Выберите данный режим для получения команд RS-232C с помощью порта CONTROL
		<ul> <li>• ВЫКЛЮЧЕНА установлен настройкой по умолчанию.</li> <li>• При выборе СЕТЕВОЙ МОСТ проверьте пункт МЕТОД ПЕРЕДАЧИ (1991).</li> </ul>
		• При выборе СЕТЕВОИ МОСТ установка меню RS-232С пункта ТЕРМИНАЛ УПРАВЛ-Я будет невозможна. Установка RS-232С будет принудительно установлена в положение CONTROL.



Пункт	Описание		
		СЕРИЙНЫЕ УСТАНОВКИ Выберите условия последовательной связи для порта CONTROL. СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 4800bps ⇔ 9600bps ⇔ 19200bps ⇔ 38400bps	
СЕРВИС (продолжение)	СВЯЗЬ (продолжение)	МЕТОД ПЕРЕДАЧИ Выберите метод передачи для связи посредством функции СЕТЕВОЙ МОСТ с порта CONTROL. ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. ⇔ НЕЗАВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ <u>ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ.</u> : Данный метод позволяет проектору осуществлять двустороннюю связь, при этом допустимо только одно направление действия, либо передача, либо получение данных. <u>ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ</u> : Данный метод позволяет проектору осуществлять двустороннюю связь, при этом допустимо только двухстороннее направление действия, как передача, так и получение данных. • ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ. установлено настройкой по умолчанию. • При выборе пункта ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ., проверьте настройку пункта ЛИМИТ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА ( <b>1</b> <i>92</i> ).	



Пункт	Описание	
СЕРВИС (продолжение)	СВЯЗЬ (продолжение)	ЛИМИТ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА         Выберите время ожидания ответа от другого устройства, подключённого при помощи         CETEBOГО МОСТА и ПОЛУНЕЗАВ. ПОДКЛЮЧ.         через порт CONTROL.         BЫКЛЮЧЕНА ⇔ 1s ⇔ 2s ⇔ 3s



Пункт	Описание	
СЕРВИС (продолжение)	ТЕРМИНАЛ УПРАВЛ-Я *	ПРОВОДНАЯ СЕТЬ Выбирает для использования порт LAN или HDBaseT <sup>™</sup> . LAN ⇔ HDBaseT ПРИМЕЧАНИЕ • Только порт LAN или HDBaseT может быть использован для подключения к сети. Выполните переключение в соответствии со средой установки. RS-232C Выбирает для использования порт CONTROL или HDBaseT <sup>™</sup> . CONTROL ⇔ HDBaseT ПРИМЕЧАНИЕ • Только порт CONTROL или HDBaseT может быть использован для подключения к RS-232C. Выполните переключения к RS-232C. Выполните
	РАЗРЕШ. ВНЕШ.НDMI	установки. Используется для выбора устройства в соответствии с информацией о разрешении выходного сигнала HDMI. ВНЕШ.УСТРОЙСТВО ⇔ ПРОЕКТОР • При выборе ВНЕШ.УСТРОЙСТВО разрешение сигнала, подаваемого на проектор и сигнала, выводимого с проектора, может быть ограничено максимальным разрешением подключенного устройства, например проектора или монитора. • При выборе ПРОЕКТОР изображение с устройства, подключенного к HDMI OUT, может не отображаться нормально.

\* Только LW502/LWU502 (продолжение на следующей странице)



Меню ОПЦИИ

Пункт	Описание
СЕРВИС (продолжение)	ИНФОРМАЦИЯ         При выборе этого пункта выводится диалоговое окно с заголовком «ВХОД ИНФОРМАЦИЯ». В окне приводится информация о текущем входе.
	ЗАВОД. НАСТР. Эта функция выполняется при выборе пункта ОК с помощью кнопки ▶. При выполнении этой функции все меню возвращаются в их первоначальное состояние. Обратите внимание, что параметры СРОК ЛАМПА, СРОК ФИЛЬТР, ЯЗЫК, АВТО ПУСТОЙ, ФИЛЬТР-СООБЩ., РЕЖ.ОЖИДАНИЯ, СВЯЗЬ, СЕТЬ и ЗАЩИТА не сбрасываются. ОТМЕНА ⇔ ОК



### Меню СЕТЬ

Подробная информация о работе функции СЕТЬ приведена в документе Руководство по работе в сети.

Помните, что неправильные настройки сети для данного проектора могут вызвать нарушения работы сети. Перед подсоединением к существующей точке доступа в вашей сети обратитесь за консультацией к администратору сети.

### Меню ЗАЩИТА

В проекторе предусмотрены функции защиты.

Из меню ЗАЩИТА можно выполнить действия, перечисленные в таблице ниже.

Использование меню ЗАЩИТА : Перед применением функций защиты запрашивается регистрация пользователя.

### Войдите в меню ЗАЩИТА

- 1. Нажмите на кнопку ▶. Отобразится окно ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ.
- Используйте кнопки ▲/▼/◀/► для ввода зарегистрированного пароля. Фабричный пароль по умолчанию следующий:

LWU502: 4509 LW502: 2809 LX602: 4409

Этот пароль может быть изменён в пункте (Шниже). Переместите курсор вправо в окошке ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ и нажмите кнопку для отображения меню ЗАЩИТА.

• Настоятельно рекомендуется сменить установленный по умолчанию заводской пароль как можно скорее.

• При вводе некорректного пароля повторно отобразится окошко ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ. После ввода некорректного пароля 3 раза проектор отключится. Затем проектор будет отключаться при каждом вводе некорректного пароля.

3. Можно выполнить действия, представленные в таблице ниже.

#### Если вы забыли пароль

- (1) Во время отображения окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ нажмите и удерживайте кнопку RESET на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд или нажмите и удерживайте кнопку INPUT в течение 3 секунд, одновременно нажимая на кнопку ► на проекторе.
- (2) Отобразится 10-ти разрядный Код запроса. Для получения Кода запроса обратитесь к вашему продавцу. Ваш пароль будет выслан вам после подтверждения вашей регистрационной информации пользователя.
- Если пароль не будет введён в течение 55 секунд периода отображения Кода запроса, меню закроется. При необходимости повторите процедуру с шага (1).

Пункт	Описание	
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ЗАЩИТЫ	<ul> <li>(1) Используйте кнопки ▲/▼ меню ЗАЩИТА для выбора пункта ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ЗАЩИТЫ и нажмите на кнопку ▶ для отображения окошка ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ.</li> <li>(2) Используйте кнопки ▲/▼/◄/▶ для ввода нового в (3) Переместите курсор вправо в окошке ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ и нажмите кнопку ▶ для отображения окошка ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО, после чего повторно введите этот же пароль.</li> <li>(4) Переместите курсор вправо в окошке ВВЕСТИ ПОВТОРНО и нажмите кнопку ▶. Приблизительно на 30 секунд отобразится окошко ЗАПИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ; в течение з новый пароль.</li> <li>нажатием на кнопку ENTER на пульте дистанцион кнопку ▶ на проекторе можно закрыть окошко ЗАГ</li> </ul>	Пароль защиты вести новый пароль отмена 0 0 0 0 0 0 0 0 пароля. Пароль защиты ввести пароль повторно отмена 0 0 0 0 0 0 Пароль защиты 0 отмена 0 0 0 0 0 0 Пароль защиты 0 отмена 0 0 0 0 0 0 ОТОГО времени запишите ного управления или на 1ИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ.











Пункт	Описание
ПАРОЛЬ Мой Экран	<ul> <li>Описание</li> <li>Функция ПАРОЛЬ Мой Экран может применяться для закрытия доступа к функции Мой Экран и предотвращения перезаписи текущего зарегистрированного изображения Мой Экран.</li> <li>Включения ПАРОЛЬ Мой Экран и нажиите кнопку ▶, чтобы открыть меню включения?</li> <li>1-1 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите пункт ПАРОЛЬ Мой Экран.</li> <li>1-2 С помощью кнопок ▲/▼ в меню аключения?</li> <li>выключения ПАРОЛЬ Мой Экран.</li> <li>1-2 С помощью кнопок ▲/▼ в меню аключения?</li> <li>выключения ПАРОЛЬ Мой Экран выберите вКЛЮЧЕНА.</li> <li>Появится диалоговое окно ВЕЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленькое).</li> <li>1-3 С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения?</li> <li>1-3 С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения?</li> <li>1-4 Переместите курсор в правую часть окна ВЕЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО. Повторно введите тот же пароль.</li> <li>1-4 Переместите курсор в правую часть окна ВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажите кнопку ▶, чтобы вывести ЗАЛИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажите кнопки ▶ Нарокторе зкран возаршеется к меню включения/ отключения ПАРОЛЬ Мой Экран.</li> <li>1-4 Переместити курсор в правую часть окна ВЕССТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажите кнопки ▶ На проекторе зкран возаршеется к меню включения/ отключения ПАРОЛЬ Мой Экран.</li> <li>1-4 Переместичи курсор в правую часть окна ввести пароль течение этого времени.</li> <li>При нажатии кнопки КЫТЕК на пульте дистанционного управления или кнопки № НТЕК на пульте дистанционного управления или кнопки КЫТЕК на пульте дистанционного управления или кнопки КЫТЕК на пульте дистанционного управления или кнопки КЫТЕК на пульте вой Экран.</li> <li>Сти пароль сех переистрие.</li> <li>Параметр ЗАПУСК будет установлен в Мой Экран.</li> <li>Феню Заблок. МЭ будет недоступны.</li> <li>Меню Заблок. МЭ будет недоступны.</li> <li>Меню Заблок. МЭ будет пероступе.</li> <li>Параметр ЗАПУСК будет установлен в Мой Экран.</li> <li>Суктичения ПАРОЛЬ Мой Экран.</li> <li>Суктичения ПАРОЛЬ Мой Экран.</li></ul>

## **CHKISTIE**®

Пункт	Описание
	Функция БЛОК. PIN допускает использование проектора только после ввода кода регистрации.
БЛОК. РІМ	<ul> <li>1 Включение БЛОК. РІN.</li> <li>1-1 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите пункт БЛОК. РІN и нажмите кнопку ▶ или кнопку ENTER, чтобы открыть меню включения/выключения БЛОК. РІN.</li> <li>1-2 С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/выключения БЛОК. РIN</li> <li>1-3 С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/выключения БЛОК. РIN</li> <li>1-3 Введите РІN-код, состоящий из 4 частей, с помощью кнопок ▲/▼ в меню</li> <li>1-3 Введите РІN-код, состоящий из 4 частей, с помощью кнопок ▲/▼/ </li> <li>1-3 Введите рІN-код, состоящий из 4 частей, с</li> <li>1-3 Введите Линкод, состоящий из 4 частей, с</li> <li>1-3 введите диалоговое окно ВВЕДИТЕ РІN-код повторно. Повторно введите тот же РІN-код. Эта операция завершает регистрацию РІN-кода.</li> <li>• Если во время отображения окна ВВЕДИТЕ РІN-код повторно на протяжении примерно 55 секунд не будет нажата ни одна кнопка, меню закроется. В случае необходимости повторите процедуру из пункта 1-1.</li> <li>В дальнейшем при каждом перезапуске проектора после отключения питания с помощью выключателя питания переменного тока на экране будет появляться окно ВВЕДИТЕ РІN-код. ВведитЕ зрегистрированный РIN-код.</li> <li>При вводе неправильного РIN-код. ВведиТЕ РIN-код появится повторно. Если неправильный РIN-код был введен 3 раза, проектор выключится. В дальнейшем проектор будет выключаться, если в течение 5 минут при отображении окна ВВЕДИТЕ РIN-код не будет нажата ни одна кнопка.</li> <li>Эта функция будет включаться, только если проектор запускается после отключения питания переменного тока.</li> <li>Не забывайте РIN-код.</li> <li>2 Отключения БЛОК. РIN</li> <li>2-1 Следуйте процедуре из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/ выключения БЛОК. РIN.</li> <li>2-2 С помощью кнопок А/▼ выберите ВЫКЛЮЧЕНА. На экране появится окно ВВЕДИТЕ РIN-код.</li> <li>2-2 С помощью КЛОК. РIN ведите зарегистрированный РIN-код.</li> <li>2-2 С помощью КЛОК. РIN.</li> <li>2-2 С помощью КЛОК. РIN.</li> <li>2-2 С</li></ul>
	<ul> <li>3 Если вы забыли PIN-код</li> <li>3-1 Во время отображения окна ВВЕДИТЕ PIN-код нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 3 секунд или нажмите и удерживайте кнопку INPUT в течение 3 секунд при нажатии кнопки ► на проекторе.</li> <li>На экране появится 10-значный код запроса.</li> <li>• Если в течение 5 минут при отображении кода запроса не будет нажата ни одна кнопка, проектор выключится.</li> <li>3-2 Свяжитесь с дилером и сообщите ему этот 10-значный код запроса. Ваш PIN-код будет отправлен вам после подтверждения вашей регистрационной информации.</li> </ul>



Пункт	Описание
ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ	Описание Если эта функция установлена на ВКЛЮЧЕНА и вертикальный угол наклона проектора или настройка УСТАНОВКА отличаются от ранее зафиксированной настройки, будет отображено предупреждение ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНА, и входящий сигнал не будет отображен. • Для отображения сигнала установите эту функцию в положение ВЫКЛЮЧЕНА. • По истечении приблизительно 5 минут отображения оповещения ВКЛЮЧЕНА. • Истектор положения ВКЛЮЧЕНА созрашити выключения ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ и нажмите кнопку • или ЕNTER, чтобы вывести меню включения/ выключения ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ для выбора ВКЛЮЧЕНА. Выбор ВКЛЮЧЕНА сохранит настройку текущего угла наклона и настройку УСТАНОВКА. Отобразится окошко (маленькое) вВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ. • Зистектор положения окошка ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО, введите такой же пароль. • Детектор положения вВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажмите кнопку ▶. Примерно на 30 секунд появится • О 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0
	<ul> <li>окошко ЗАПИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ, в течение которых запишите пароль. Нажатие на кнопку ENTER на пульте дистанционного управления или на кнопку ▶ на проектор возвращает в меню включения/выключения ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ.</li> <li>На забудьте ваш пароль ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ.</li> <li>Эта функция будет включаться, только если проектор запускается после отключения питания переменного тока.</li> <li>Эта функция может работать некорректно в случае, если проектор находится в неустойчивом положении при выборе режима ВКЛЮЧЕНА.</li> <li>2 Выключение ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ.</li> <li>2-1 Следуйте указаниям процедуры 1-1 для вывода меню включения/ выключения ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ.</li> <li>2-2 Выберите ВЫКЛЮЧЕНА для отображения окошка ВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого). Введите зарегистрированный пароль, и экран вернется</li> </ul>
	Воденный код 10 2832 4187 ПОЛОЖЕНИЯ. При вводе некорректного пароля меню закроется. При необходимости повторите процедуру с шага 2-1. Диалоговое окно ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большое) 3-1 Выполните процедуру из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/ выключения ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ. 3-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого) выберите установку ВЫКЛЮЧЕНА. В диалоговом окне будет находиться 10-значный код запроса. 3-3 Свяжитесь с дилером и сообщите ему этот 10-значный код запроса. Ваш пароль будет отправлен вам после подтверждения вашей регистрационной информации.



Пункт	Описание
	Функция ПАРОЛЬ ТЕКСТА позволяет предотвратить перезапись текста ТЕКСТ. Если пароль установлен для текста ТЕКСТ: • Меню ПОКАЗ ТЕКСТА, которое позволяет запретить изменение установок функции ПОКАЗ ТЕКСТА, будет недоступно. • Меню ПРАВКА ТЕКСТА, которое позволяет перезаписать текст ТЕКСТ, будет недоступно.
	1 Включение функции ПАРОЛЬ ТЕКСТА
	1-1 С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите ПАРОЛЬ ТЕКСТА и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть меню включения/ выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА.
	1-2 С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/ выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА выберите ВКЛЮЧЕНА. Появится диалоговое окно ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленькое). 1-3 С помощью кнопок ▲/▼/◀/► введите
	ПАРОЛЬ. Переместите курсор в правую часть окна ВВЕСТИ НОВЫЙ ПАРОЛЬ (маленького) и нажмите кнопку ▶, чтобы открыть окно ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО Повторно введите тот же пароль. 1-4 Переместите курсор в правую часть окна
ПАРОЛЬ ТЕКСТА	ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ПОВТОРНО и нажмите кнопку ▶, чтобы вывести ЗАПИШИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ примерно на 30 секунд. Запомните пароль в течение этого времени. При нажатии кнопки ENTER на пульте дистанционного управления или кнопки ▶ на проекторе проектор возвращается к меню ПАРОЛЬ ТЕКСТА.
	2 Отключение функции ПАРОЛЬ ТЕКСТА
	2-1 Выполните процедуру из пункта 1-1, чтобы открыть меню ПАРОЛЬ ТЕКСТА. 2-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого) выберите установку ВЫКЛЮЧЕНА. Введите зарегистрированный ПАРОЛЬ и экран вернется к меню включения/выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА. При вводе неправильного пароля меню закроется. В случае необходимости повторите процедуры из пунктов 2-1.
	3 Если вы забыли пароль.
	<ul> <li>3-1 Следуйте процедуре из пункта 1-1, чтобы открыть меню включения/ выключения ПАРОЛЬ ТЕКСТА.</li> <li>3-2 Для открытия диалогового окна ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ (большого) выберите ВЫКЛЮЧЕНА. В диалоговом окне будет находиться 10-значный код запроса.</li> <li>3-3 Свяжитесь с дилером и сообщите ему этот 10-значный код запроса. Ваш пароль будет отправлен вам после подтверждения вашей регистрационной информации.</li> </ul>

## **CHKISTIE**°

Пункт	Описание
ПОКАЗ ТЕКСТА	<ul> <li>(1) С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите ПОКАЗ ТЕКСТА, а затем нажмите кнопку ▶ и ENTER, чтобы открыть меню включения/выключения ПОКАЗ ТЕКСТА.</li> <li>(2) С помощью кнопок ▲/▼ в меню включения/выключения ПОКАЗ ТЕКСТА выберите включение или выключение показа текста. ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА</li> <li>При установке на ВКЛЮЧЕНА, ТЕКСТ отображается на экране ЗАПУСК и в диалоговом окне ВХОД ИНФОРМАЦИЯ.</li> <li>Эта функция доступна, только если параметр ПАРОЛЬ ТЕКСТА установлен в ВЫКЛЮЧЕНА.</li> </ul>
ПРАВКА ТЕКСТА	<ul> <li>(1) С помощью кнопок ▲/▼ в меню ЗАЩИТА выберите ПРАВКА ТЕКСТА, и нажмите кнопку ▶. Откроется диалоговое окно ПРАВКА ТЕКСТА.</li> <li>(2) Текущий текст ТЕКСТ будет отображаться в первых трех строках. Если текст еще не был введен, строки. Оудут пустыми. С помощью кнопок ▲/▼/◀/▶ и кнопок ENTER или •• выберите и введите символы. Для удаления 1 знака нажмите одновременно кнопку RESET или ◀ и кнопку •• С. Кроме того, если переместить курсор на зкране на пункт УДАЛИТЬ или ОЧИСТИТЬ ВСЕ и нажать кнопку ENTER или •• , то будет удален 1 символ или все символы соответственно. ТЕКСТ может содержать до 24 символов в каждой строке.</li> <li>(3) Для изменения уже вставленного символа нажмите кнопку ▲/▼ для перемещения курсора в первую из трех строк и воспользуйтесь кнопками ◀/▶ для перемещения курсор на символ, который необходимо изменить. После нажатия кнопки ENTER или •• Символ будет выбран. Далее следуйте процедуре, описанной в пункте (2) выше.</li> <li>(4) Для завершения ввода текста переместите курсор на пункт СОХРАНИТЬ на экране и нажмите кнопку ▶, ENTER или •• . ENTER или •• . ENTER или •• . СУРАНИТЬ на экране и нажмите кнопку ▶, ENTER или •• . ENTER или •• . Функция ПРАВКА ТЕКСТА доступна только в случае, когда для параметра ПАРОЛЬ ТЕКСТА выбрана установка ВКЛЮЧЕНА.</li> </ul>



Пункт	Описание
ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ	Выбор этого пункта отображает диалоговое окно ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать ВКЛЮЧЕНА или ВЫКЛЮЧЕНА.
	ВКЛЮЧЕНА ⇔ ВЫКЛЮЧЕНА
	Когда выбрано ВКЛЮЧЕНА, когда БЛОК. PIN или ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ установлены на ВКЛЮЧЕНА, индикатор SECURITY мигает желтым в режиме ожидания (Ш98, 99).
БЛОКИРОВКА СТЕКА	Выбор этого пункта отображает диалоговое окно БЛОКИРОВКА СТЕКА. Для более подробной информации смотрите Руководство по мгновенному стеку.

## Техническое обслуживание

### Замена лампы

Лампа обладает определенным сроком службы. Использование лампы долгое время может привести к потемнению изображения или ухудшению тона цвета. Каждая лампа имеет разный срок эксплуатации, и некоторые лампы могут лопнуть или сгореть вскоре после начала использования. Рекомендуется подготовка новой лампы и ее ранняя замена. Свяжитесь с Дилером и закажите новую лампу номер.

Типовой номер : 003-005852-01 (DT01935)

- Отключите проектор, выньте вилку из розетки. Дайте охладиться лампе минимум в течение 45 минут.
- Приготовьте новую лампу. В случае, если проектор установлен с помощью указанных монтажных приспособлений, или в случае, если лампа повреждена, попросите дилера заменить лампу.

В случае самостоятельной замены лампы следуйте следующим указаниям.

- Расслабьте винт крышки лампы (помеченный стрелкой), а затем протолкните вниз и поднимите крышку лампы, чтобы снять ее.
- 4. Расслабьте 3 винта лампы (помеченных стрелками) и медленно выньте лампу за ручки. <u>Никогда не ослабляйте другие винты.</u>
- 5. Вставьте новую лампу и для закрепления лампы прочно затяните 3 винта, которые были ослаблены ранее.
- Совместите части замка крышки лампы с основным корпусом проектора и переместите крышку лампы на место. Затем крепко закрепите винт крышки лампы.
- 7. Включите проектор и переустановите таймер лампы при помощи функции СРОК ЛАМПА в меню НАСТРОЙКА.
- (1) Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
- (2) Направьте при помощи кнопок ▼/▲ в меню на ПОДРОБ. МЕНЮ, а затем нажмите кнопку ►.
- (3) Направьте при помощи кнопок ▼/▲в меню на НАСТРОЙКА в левой колонке, а затем нажмите \кнопку ►.
- (4) Выберите ЛАМПА И ФИЛЬТР с помощью кнопок ▼/▲, а затем нажмите кнопку ►.
- (5) Направьте указатель на СРОК ЛАМПА с помощью кнопки ▼/▲, затем нажмите кнопку ▶. Появится диалоговое окно.
- (6) Нажмите кнопку ► для выбора «ОК» в диалоговом окне. Происходит переустановка срок лампа.

▲ **ВНИМАНИЕ** Во время удаления лампы не прикасайтесь к внутренним частям проектора.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Для правильного отображения информации о лампе переустановите время лампы только после ее замены.









### Замена лампы (продолжение)

### Предупреждение о лампе

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В проекторе используется ртутная стеклянная лампа высокого давления. Лампа может лопнуть с громким звуком или перегореть от сотрясения, царапин, неосторожного обращения с лампой в горячем состоянии, а также вследствие износа. Помните, что каждая лампа имеет свой собственный срок службы, и некоторые лампы могут лопнуть или перегореть вскоре после начала их использования. Кроме этого, если лампа лопается, есть вероятность попадания осколков стекла в кожух лампы, а также утечки газа, содержащего ртуть, и пыли, содержащей мелкие частицы стекла, через вентиляционные отверстия проектора.

Утилизация лампы: Данный прибор содержит ртутную лампу; не выбрасывайте лампу в обычный контейнер для мусора. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством по охране окружающей среды. Более подробная информация об утилизации приведена на сайте <u>www.lamprecycle.org</u> (в США).

• Для утилизации свяжитесь с местными правительственными органами или

посетите сайт www.eiae.org (в США) или www.epsc.ca (в Канаде). За более подробной информацией обратитесь к дилеру.

Выньте вилку из розетки розетки	<ul> <li>Если лампа перегорит (при этом будет слышен громкий хлопок), выньте шнур питания из розетки и обратитесь к региональному дилеру для приобретения новой лампы. Осколки стекла могут привести к повреждению внутренней части проектора или к травме во время обслуживания, поэтому не пытайтесь очистить проектор или заменить лампу самостоятельно.</li> <li>Если лампа лопнет (при этом будет слышен громкий хлопок), хорошо проветрите комнату, не вдыхайте газ, выходящий из вентиляционных отверстий проектора, и избегайте попадания мелких частиц в глаза или рот.</li> <li>Перед заменой лампы убедитесь в том, что проектор выключен и отсоединен от источника питания. Подождите не менее 45 минут, чтобы лампа полностью остыла. Попытки заменить не полностью остывшую лампу могут привести к получению ожогов или повреждению лампы.</li> </ul>
$\bigotimes$	<ul> <li>Не отвинчивайте винты за исключением винтов, обозначенных стрелками.</li> <li>Не открывайте крышку лампы, если проектор подвешен на потолке.</li> <li>Это очень опасно, так как если колба лампы лопнула, ее осколки будут высыпаться при открытии крышки. Кроме этого, работать на высоте опасно, поэтому попросите регионального дилера заменить лампу, даже если колба не разбилась.</li> <li>Не пользуйтесь проектором при снятой крышке лампы. При замене лампы убедитесь, что винты прочно затянуты. Плохо затянутые винты могут привести к повреждению или травме.</li> </ul>
0	<ul> <li>Используйте только лампу указанного типа. Использование лампы, несоответствующей спецификациям на лампу для данной модели, может привести к возникновению пожара, повреждению или сокращению срока эксплуатации данного устройства.</li> <li>Если лампа перегорела вскоре после начала эксплуатации, кроме самой лампы причины могут заключаться в проблемах, связанных с электрической сетью. В таких случаях свяжитесь с региональным дилером или представителем службы по работе с покупателями.</li> <li>Обращайтесь с осторожностью: тряска и царапины могут стать причиной взрыва лампы во время эксплуатации.</li> <li>Продолжительное использование лампы может привести к ее потемнению, незагоранию или взрыву. В случае если изображение кажется тусклым или цветовой тон выглядит неестественным, немедленно замените лампу. Не используйте старые (бывшие в употреблении) лампы. Они могут стать причиной поломки.</li> </ul>

## Очистка и замена воздушного фильтра

Производите периодическую проверку и очистку воздушного фильтра. В случае появления сигнала индикатора или сообщения о необходимости очистки воздушного фильтра выполните очистку как можно быстрее. Кроме того, к внутренней стороне крышки фильтра прикреплен дополнительный воздушный фильтр. Если один из фильтров поврежден или сильно загрязнен, замените весь комплект фильтра на новый. При покупке нового комплекта фильтра попросите своего поставщика предоставить таковой со следующим типовым номером.

6

### Типовой номер : 003-005853-01 (UX41161)

- 1 Отключите проектор и выньте вилку из розетки. Дайте проектору остыть.
- С помощью пылесоса очистите крышку 2. и область вокруг крышки.
- 3. Для извлечения крышки фильтра поднимите и потяните защёлки крышки фильтра.
- 4. Потяните кнопку крышки фильтра вверх и отсоедините узел фильтра от проектора.
- С помощью пылесоса очистите
- 5. вентиляционные отверстия проектора и внешней стороны фильтра.
- 6. С помошью пылесоса почистите каждую часть фильтра внутри. Если фильтры повреждены или сильно загрязнены, замените их новыми.
- 7. Установите узел фильтра на проектор.
- 8. Установите крышку фильтра на посадочное место.





### Очистка и замена воздушного фильтра (продолжение)

- 9. Включите проектор и сбросьте время использования фильтра с помощью функции СРОК ФИЛЬТР в меню УПР. МЕНЮ.
  - (1) Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть меню.
  - (2) РС помощью кнопок ▲/▼ выберите СРОК ФИЛЬТР, а затем нажмите кнопку ► (или ENTER/RESET). Появится диалоговое окно.
  - (3) Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать в окне пункт «OK». При этом выполняется сброс времени использования фильтра.

 ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Перед уходом за воздушным фильтром убедитесь в отключении шнура питания и позвольте проектору достаточно охладиться.
 ► Используйте только воздушный фильтр указанных параметров. Не используйте проектор без воздушного фильтра или без крышки фильтра.
 Это может стать причиной пожара или некорректной работы проектора.
 ► Осуществляйте очистку воздушного фильтра периодически. При засорении воздушного фильтра пылью и т.п. может повышаться внутренняя температура, что может стать причиной пожара, ожога или некорректной работы проектора.

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Производите переустановку таймера фильтра только после очистки или замены воздушного фильтра с целью корректного отображения в отношении воздушного фильтра.

• Данный проектор может отображать сообщение «ПРОВЕРЬТЕ ПОТОК ВОЗДУХА» или может отключаться для предотвращения повышения внутренней температуры.


# Замена батарейки Внутренних часов

В некоторых случаях требуется установить батарейку. (ШНазначение расписания событий в Руководство пользователя – Руководство по работе в сети) Батарейка не устанавливается во время отправки с завода.

- Выключите питание проектора и отсоедините шнур питания. Дайте проектору достаточно остыть.
- После того, как убедитесь, что проектор достаточно 2. После того, как уседитсов, по прости и по прости и
- чтобы дно было вверху.
- Полностью переместите крышку батарейки в 3. Полностью переместите крышку салартики направлении, указанном надписью "OPEN" монетой или другим подобным предметом, и поднимите крышку для ее снятия.
- Поднимите батарейку с помощью отвертки с плоской 4. ГОДНИМИТЕ ОЗГАРСИКУ С ПОМОЩИС СТОРТ. используйте металлические инструменты. Во время поднимания слегка прижмите батарейку пальцем, иначе она может выскочить из патрона.
- 5. Замените оатареику новой остаролисти. НІТАСНІ МАХЕLL, № детали СR2032 или CR2032H. Замените батарейку новой батарейкой MAXELL или Просуньте батарейку под пластиковую лапку и вдавите ее в патрон до щелчка.
- Верните крышку батарейки на место, затем с 6. помощью монеты или другого подобного предмета переместите крышку батарейки в направлении, обозначенном "CLOSE".



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► Осторожно обращайтесь с батарейками и применяйте их только по назначению. В случае неправильного обращения батарейка может взорваться. DЗапрещается заряжать, разбирать или сжигать.

Неправильное использование также может привести к образованию трещин и течей, что в свою очередь может стать причиной пожара, травмы и/или загрязнения окружающей среды. • Используйте только указанные батарейки.

- При установке батареек убедитесь, что полюса батареек располагаются правильно.
- Храните батарейки вне досягаемости детей и домашних животных. В случае
- заглатывания батарейки немедленно обратитесь к врачу за неотложной помощью.
- Запрещается закорачивать или паять батарейку.
- Не допускайте попадания батарейки в огонь или воду. Храните
- батарейки в темном прохладном и сухом месте.

• При обнаружении утечки в батарейке удалите следы утечки и замените батарейку. Если жидкость из батарейки попала на кожу или одежду, немедленно промойте поврежденное место водой.

• При утилизации батареек соблюдайте требования действующего законодательства.

# Другие виды обслуживания

### Внутри проектора

Для обеспечения безопасной работы проектора ежегодно обращайтесь к дилеру с целью очистки и проверки проектора.

### Уход за объективом

При повреждении, загрязнении или потускнении объектива качество проецируемого изображения может ухудшиться. При уходе за объективом будьте очень осторожны.

- 1. Отключите проектор и выньте вилку из розетки. Дайте проектору остыть.
- 2. После того, как проектор остынет, протрите объектив имеющимися
- в продаже салфетками для очистки объективов. Не прикасайтесь к объективу руками.

### Уход за корпусом и пультом дистанционного управления

При неправильном уходе могут проявляться такие нежелательные последствия как обесцвечивание, отслоение краски и т.п.

- 1. Отключите проектор и выньте вилку шнура питания из розетки. Дайте проектору остыть.
- 2. Убедитесь, что проектор остыл, и осторожно протрите его марлей или мягкой тканью.

Если проектор сильно загрязнен, смочите мягкую ткань водой или нейтральным моющим средством, растворенным в воде, отожмите ткань и осторожно протрите ею проектор. После этого протрите проектор мягкой сухой тканью.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ► После выключения дайте проектору остыть. Уход при высокой температуре проектора может привести к ожогам и/или выходу проектора из строя.

Не обслуживайте самостоятельно узлы внутри проектора. Это опасно.

► Избегайте попадания влаги или жидкостей в проектор. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или вызвать неисправность проектора.

- Не помещайте вблизи проектора сосуды с водой, моющими средствами и другими химическими веществами.
- Не пользуйтесь аэрозолями и спрэями.

▲ ВНИМАНИЕ ► Выполняйте операции по уходу за проектором в соответствии с приведенными ниже рекомендациями. Неправильный уход может привести не только к травме, но и таким нежелательным последствиям как обесцвечивание, отслоение краски и т.п.

 Используйте только моющие средства и химические вещества, указанные в настоящем руководстве.

•Не полируйте и не вытирайте твердыми объектами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ► Не прикасайтесь руками непосредственно к поверхности объектива.

## Поиск и устранение неисправностей

В случае аномальной работы немедленно прекратите использовать проектор.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** → Не используйте проектор в случаях, когда из проектора идет дым, неприятный запах, громкий шум, а также при повреждении корпуса или деталей проектора, кабелей, при попадании жидкостей или других веществ. В данном случае немедленно отсоедините кабель питания от источника питания. Убедитесь, что дым или запах больше не исходит из проектора и обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.

В противном случае, если в проекторе возникла проблема, перед тем, как обратиться за ремонтом, проведите перечисленные ниже проверки и предпримите описанные меры. Если проверки не устранили проблему, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом. Вам объяснят действующие гарантийные обязательства.

## Связанные сообщения

При появлении сообщения проведите проверки и примите меры согласно приведенной ниже таблице. Несмотря не то, что сообщения автоматически исчезают через несколько минут, они будут повторно появляться каждый раз при включении питания.

Сообщение	Описание
СОМРИТЕК IN НЕТ ВХОДНОГО СИГНАЛА	Входной сигнал отсутствует. Проверьте подключение входного сигнала и состояние источника сигнала.
Идет подклячение к ПК Каростия Точка, доступа > SSID :: SimpleAccessPoint IP-Agrec :: IS2.168.10.1 ECCIPOB01 :: 2919-1111-2K0X ПРОВОДНИЙ LAN :: P905-0284-XF90 < имя ПРОЕКТОРА > Projector_Neme	Проектор находится в режиме ожидания файла изображения. Проверьте соединение аппаратуры, настройки проектора и сетевые настройки. Сеть ПК-проектор может разъединиться.Подключите их заново.



## Связанные сообщения (продолжение)

Сообщение	Описание
СМРИТЕР IN СИГНАЛ ВНЕ ДИАПАЗОНА ГЮ 48kHz Г√ 60Hz	Частота строк или частота кадров входного сигнала находится вне допустимого диапазона. Сравните технические характеристики проектора и технические характеристики источника сигнала.
СОМРИТЕР IN НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВХОДНОГО СИГНАЛА	Неподходящий сигнал для входа. Проверьте спецификации Вашего проектора или спецификации источника сигнала.
ПРОВЕРЬТЕ ПОТОК ВОЗДУХА	Температура внутри проектора поднимается. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После проверки следующих условий повторно включите питание: • Входные вентиляционные отверстия закрыты? • Воздушный фильтр загрязнен? • Используйте проектор при температуре в пределах допустимого диапазона температур (от 0°С до 35°С или 40°С (ПРуководство пользователя (краткое))). • Является ли настройка для ВЫСОТА Н/УР. М. соответствующей? • Дует ли выходящий воздух (горячий/холодный) из периферийного оборудования на вентиляционное отверстие проектора? Для получения более подробной информации о ВЫСОТА Н/УР. М. см. ВЫСОТА Н/УР. М. из СЕРВИС в меню ОПЦИИ (П <i>88</i> ). Использование проектора с неверной настройкой может привести к повреждению проектора или его внутренних деталей.



## Связанные сообщения (продолжение)

Сообщение	Описание
НАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА ПРОШЛО 10000 ЧАСОВ. НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА. СБРОСЬТЕ ВРЕЖЯ РАБОТЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ. ПОДРОБНО СМОТРИТЕ В РУКОВОДСТВЕ.	Уведомление о необходимости очистки воздушного фильтра. Немедленно отключите питание и очистите или замените воздушный фильтр в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Очистка и замена воздушного фильтра настоящего руководства. После очистки или замены воздушного фильтра сбросьте время использования фильтра (Ш70, 106).
НЕ ДОСТУПНО	Функции кнопок недоступны. Проверьте кнопку, которую вы будете использовать (Щ7).



## Световые индикаторы

Если отображение сигналов индикаторами осуществляется неправильно, выполните проверку и устраните неполадки в соответствии со следующей таблицей.

Индикатор описаны ниже.

-				
Горит		Мигает	ВЫКЛЮЧЕНА	
Состоян	ние	индикатор	C	)писание
SECURITY	Ор	анжевым	Проектор находит См. раздел «Включ	<b>ся в дежурном режиме.</b> ение/Выключение питания».
SECURITY LAMP TEMP POWER	Зе.	пеным	Проектор прогрев Подождите.	ается.
SECURITY LAMP TEMP POWER	3e.	пеным	Проектор находит состоянии. Можно выполнять г руководством опера	ся во включенном предусмотренные ации.
SECURITY	Ор	анжевым	Проектор остывае Подождите.	л.



### Поиск и устранение неисправностей (продолжение)

Состояние индикатор	Описание	
с синту с	Проектор остывает. Обнаружена ошибка. Подождите до прекращения мигания индикатора POWER и выполните операции в соответствии с описанием, приведенным ниже.	
<ul> <li>security</li> <li>LAMP</li> <li>ТЕМР</li> <li>POWER</li> <li>Красным</li> </ul>	Крышка лампы установлена неправильно. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 45 минут. После остывания проектора проверьте правильность установки крышки лампы. После устранения возможной причины повторно включите питание. Если индикация не исчезла после устранения причины, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.	
<ul> <li>security</li> <li>Lamp</li> <li>темр</li> <li>Красным</li> <li>power</li> <li>Красным</li> </ul>	Вентилятор охлаждения не работает. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После остывания проектора убедитесь, что в вентилятор не попали посторонние предметы, а затем повторно включите питание. Если индикация не исчезает после устранения возможных причин, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.	
<ul> <li>security</li> <li>LAMP</li> <li>TEMP</li> <li>POWER</li> <li>Красным</li> </ul>	Лампа не горит. Возможно проектор перегрелся. В противном случае источник питания переменного тока не стабилен (ACBLK). Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После остывания проектора проведите следующие проверки и повторно включите питание: • Входные вентиляционные отверстия закрыты? • Воздушный фильтр загрязнен? • Используйте устройство в пределах температурного диапазона. НОРМАЛ. РЕЖИМ: 0 до 35°C ЭКОН. РЕЖИМ: 0 до 40°C Если индикация не исчезает после устранения возможных причин, замените лампу согласно указаниям, приведенным разделе Замена лампы.	



Состояние индикатор	Описание	
<ul> <li>security</li> <li>LAMP</li> <li>темр Красным</li> <li>Power Красным</li> </ul>	Возможен внутренний перегрев проектора. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 20 минут. После остывания проектора проведите следующие проверки и повторно включите питание: • Входные вентиляционные отверстия закрыты? • Воздушный фильтр загрязнен? • Используйте устройство в пределах температурного диапазона. НОРМАЛ. РЕЖИМ: 0 до 35°C ЭКОН. РЕЖИМ: 0 до 35°C • Является ли настройка для ВЫСОТА Н/УР. М. соответствующей? • Дует ли выходящий воздух (горячий/ холодный) из периферийного оборудования на вентиляционное отверстие проектора? Для получения более подробной информации о ВЫСОТА Н/УР. М. см. ВЫСОТА Н/УР. М. из СЕРВИС в меню ОПЦИИ. Использование проектора с неверной настройкой может привести к повреждению проектора или его внутренних деталей.	
<ul> <li>security</li> <li>LAMP Красным</li> <li>TEMP Красным</li> <li>POWER Одновременно мигают</li> </ul>	Пришло время очистить воздушный фильтр. Немедленно отключите питание и очистите или замените воздушный фильтр в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Очистка и замена воздушного фильтра. После очистки или замены воздушного фильтра сбросьте время использования фильтра. После устранения причины перезапустите проектор. Это проблема с пампой	
<ul> <li>security</li> <li>LAMP</li> <li>ТЕМР</li> <li>POWER</li> </ul>	Лампа выключена. Выключите питание и дайте проектору остыть не менее 45 минут. Перезапустите проектор. Если индикация не исчезает после устранения возможных причин, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.	

### Поиск и устранение неисправностей (продолжение)



### Поиск и устранение неисправностей (продолжение)

Состояние индикатор	Описание	
<ul> <li>security Желтым</li> <li>Lamp</li> <li>темр</li> <li>power</li> </ul>	Функция БЛОК. PIN активируется. См. меню ЗАЩИТА > БЛОК. PIN ( 98) Если индикация не исчезает после устранения возможных причин, обратитесь к дилеру или в компанию, занимающуюся ремонтом.	
С SECURITY МИГАЮТ Красным Рочиев Зеленым	Возможно внутреннее переохлаждение проектора. • Используйте устройство в пределах температурного диапазона. НОРМАЛ. РЕЖИМ: 0 до 35°С ЭКОН. РЕЖИМ: 0 до 40°С	
SECURITY LAMP TEMP POWER	Возникли Проблема с откл. перем. Тока.	
продолжение на следующей странице)		



Поиск и устранение неисправностей

#### Световые индикаторы (продолжение)

**ПРИМЕЧАНИЕ** • При внутреннем перегреве проектора в целях безопасности проектор автоматически отключается, при этом и световые индикаторы также могут отключаться. В таком случае выньте шнур питания из розетки и подождите не менее 45 минут. После остывания проектора проверьте установку лампы и крышки лампы, а затем повторно включите питание.

Информацию об индикаторе **SECURITY** см. в разделе ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ меню ЗАЩИТА (Ш102).

## Сброс всех настроек

В случае, когда сложно исправить неправильно установленные параметры, функция ЗАВОД. НАСТР. в пункте СЕРВИС меню ОПЦИИ (194) позволяет сбросить все настройки (за исключением таких настроек, как ЯЗЫК, АВТО ПУСТОЙ, СРОК ЛАМПА, СРОК ФИЛЬТР, ФИЛЬТР-СООБЩ., РЕЖ. ОЖИДАНИЯ, СВЯЗЬ, ЗАЩИТА и СЕТЬ) до их значений по умолчанию.

## Особенности, которые легко принять за дефекты

В отношении особенностей, которые можно принять за дефект, проведите проверки и примите меры согласно приведенной ниже таблице.

Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Питание не поступает.	Вилка шнура питания не вставлена в розетку. Вставьте вилку шнура питания в розетку.	26
	При работе проектора питание перестало поступать от основного источника питания, например, вследствие его отключения и т.п. Выньте вилку шнура питания из розетки и дайте проектору остыть не менее 10 минут, а затем повторно включите питание.	26
	Лампа и/или крышка лампы не установлены или установлены неправильно. Выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Дайте проектору остыть не менее 45 минут. После остывания проектора проверьте установку лампы и крышки лампы, а затем повторно включите питание.	103
	Кабели входного сигнала подключены неправильно. Правильно подключите кабели.	12 ~ 21
Отсутствуют звук и изображение.	Источник сигнала работает неправильно. Правильно настройте источник сигнала в соответствии с его руководством.	-
	Несоответствие настроек и входного сигнала. Выберите входной сигнал и исправьте настройки.	33
	Включена функция ПУСТОЙ для изображения и функция ОТКЛ. ЗВУК для звука. Может быть включена функция ОТКЛ. АВ. Информация по выключению функций ОТКЛ. ЗВУК и ПУСТОЙ приведена на следующей странице в пунктах «Отсутствует звук» и «Отсутствует изображение» соответственно.	32



Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Отсутствует звук.	Кабели входного сигнала подключены неправильно. Правильно подключите аудиокабели.	12 ~ 21
	Слишком низкий уровень громкости звука. Установите более высокий уровень громкости с помощью функции меню или пульта дистанционного управления.	32, 75
	Неправильная установка параметров АУДИО ИСТОЧНИК/ ДИНАМИК. Правильно установите параметры АУДИО ИСТОЧНИК/ ДИНАМИК в меню АУДИО.	75
	Кнопка Sound ( <i>J</i> ) или флажок деактивируются. Если вы выбрали LAN, удалите флажок из графы Sound в меню Option "LiveViewer".	_
	Включена функция ОТКЛ. ЗВУК. Включите звук, нажав кнопку MUTE или VOLUME+/- на пульте дистанционного управления.	32
Отсутствует изображение.	Кабели входного сигнала подключены неправильно. Правильно подключите кабели.	12 ~ 21
	Слишком низкий уровень громкости яркости. Установите более высокий уровень параметра ЯРКОСТЬ с помощью функции меню.	56
	Компьютер не может обнаружить проектор как монитор «plug-and-play». Используя монитор «plug-and-play» убедитесь, что компьютер позволяет обнаруживать монитор «plug-and-play».	12
	Затвор закроется. Нажмите кнопку SHADE (MY BUTTON) на пульте дистанционного управления.	84
	Включена функция ПУСТОЙ. Нажмите кнопку BLANK на пульте дистанционного управления.	46



Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Пульт дистанционного управления не работает.	Сели батарейки в пульте дистанционного управления. Замените батареи.	27
Изображение на экране не изменяется.	Включена функция СТОП-КАДР. Для возврата экрана к нормальному состоянию нажмите кнопку FREEZE.	46
Цвета имеют тусклый оттенок или Неестественный цветовой тон.	Настройки цвета выбраны неправильно. Выполните настройку изображения за счет изменения параметров ЦВЕТ. ТЕМП., ЦВЕТ и/или НАСЫЩ.ТОНА с помощью функций меню.	56, 58
	<b>Неправильная установка параметра ЦВЕТ.</b> Измените установку параметра ЦВЕТ на АВТО, RGB, SMPTE240, REC709 или REC601.	63
Изображение кажется темным.	Слишком низкий уровень яркости и/или контраста. Установите более высокий уровень параметров ЯРКОСТЬ и/или КОНТРАСТ с помощью функций меню.	56
	Проектор работает в экономном режиме. Установите ЭКОН. РЕЖИМ в меню ЛАМПА И ФИЛЬТР в положение НОРМАЛЬНАЯ.	69
	Срок службы лампы приближается к концу. Замените лампу.	103
	Работает функция Уровень затемнения режима Уровень сглаживания. Установите более высокий Уровень затемнения или установите Уровень сглаживания - Режим в положение ВЫКЛЮЧЕНА.	41, 44
	На объективе установлена крышка. Снимите крышку объектива.	-
Изображение кажется нечетким.	Фокусировка и/или горизонтальная фаза выбраны неправильно. Отрегулируйте фокусировку с помощью кольца фокусирования и/или измените параметр ГОР.ФАЗА с помощью соответствующей функции меню.	35, 62



Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Изображение кажется нечетким. (продолжение)	Объектив загрязнен или затуманен. Очистите объектив в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Уход за объективом.	108
Наблюдается ухудшение	Когда проектор находится в экономном режиме, на экране может наблюдаться мигание. Установите ЭКОН. РЕЖИМ в меню ЛАМПА И ФИЛЬТР в положение НОРМАЛЬНАЯ.	69
изображения, например,	Показатель ПОДАВЛ. ШУМ слишком велик. Уменьшить показатель ПОДАВЛ. ШУМ в меню ИЗОБР.	61
на экране появляются	Чрезмерное ВИДЕО NR. Измените настройку ВИДЕО NR в меню ВХОД.	63
мигающие полоски.	Функция БЛОК. КАДРА не работает на данном входящем сигнале. Установите БЛОК. КАДРА на ВЫКЛЮЧЕНА в меню ВХОД.	65
RS-232C не работает на терминале управления.	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМ. для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	72
	Параметр RS-232C установлен в положение HDBaseT. Выберите CONTROL для пункта RS-232C в меню ОПЦИИ.	93
	ТИП СВЯЗИ для порта CONTROL установлен на СЕТЕВОЙ МОСТ. Выберите ВЫКЛЮЧЕНА для пункта ТИП СВЯЗИ в меню ОПЦИИ-СЕРВИС-СВЯЗЬ.	90
Сеть не работает.	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМ. для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	72
	Установлен одинаковый сетевой адрес для беспроводной и проводной LAN. Измените настройку сетевого адреса для беспроводной или проводной LAN.	_



Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Отображенное изображение частично затемнено.	Параметр Область сглажив. установлен. Установите все параметры Область сглажив. в положение ВЫКЛЮЧЕНА или установите Сглаживание - Режим в положение ВЫКЛЮЧЕНА.	41
Изменение установки ЭКОН. РЕЖИМ невозможно.	Параметр Сглаживание - Режим установлен в положение РУЧНОЙ. Установите Сглаживание - Режим в положение ВЫКЛЮЧЕНА.	41
IR и RS-232C не функционируют при соединении HDBaseT™.	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМ. для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	72
RS-232C не работает на подключении HDBaseT.	Параметр RS-232C установлен в положение CONTROL. Выберите HDBaseT для пункта RS-232C в меню ОПЦИИ.	93
Соединение HDBaseT не функционирует.	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМ. для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	72
	Подсоединенное оборудование может не поддерживать HDBaseT. Для получения информации см. Руководство пользователя (подробное).	13
IR и LAN не функционируют	Проверьте, ВЫКЛЮЧЕНА ли установка IR в разделе HDBaseT. УПР. МЕНЮ > ПОДРОБ. МЕНЮ > ОПЦИИ > СЕРВИС > ПРИЕМ СИГНАЛА ПУ	89
с помощью HDBaseT™	Проверьте, установлена ли в разделе LAN установка HDBaseT. УПР. МЕНЮ > ПОДРОБ. МЕНЮ > ОПЦИИ > СЕРВИС > ТЕРМИНАЛ УПРАВЛ-Я > ПРОВОДНАЯ СЕТЬ	-
LAN не функционирует в случае подсоединения LAN к проектору при получении входного сигнала от HDBaseT	Проверьте, установлена ли в разделе LAN установка HDBaseT. УПР. МЕНЮ > ПОДРОБ. МЕНЮ > ОПЦИИ > СЕРВИС > ТЕРМИНАЛ УПРАВЛ-Я > ПРОВОДНАЯ СЕТЬ	_
	<b>Данный проектор совместим только с 100BASE-Т.</b> Проверьте технические характеристики подсоединенного оборудования.	_
	При подсоединении кабеля LAN с помощью концентратора попытайтесь изменить подсоединенный порт на концентраторе.	-
	При подсоединении кабеля LAN непосредственно к компьютеру попытайтесь подсоединиться к другому компьютеру.	-



Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Не отображается изображение с помощью HDBaseT.	Проверьте, имеет ли кабель LAN сертификат САТ5е или выше.	_
	Попробуйте сменить кабель LAN.	_
	Если кабель LAN соединен более чем с 3 удлинительными соединениями, передача на 100 м может не функционировать.	-
	Проверьте, совместимо ли удлинительное соединение с САТ5е. Все кабели LAN и удлинительные соединения, подсоединенные к порту HDBaseT, должны иметь сертификат САТ5е.	_
Функция СЕТЕВОЙ МОСТ недоступна.	Функция СЕТЕВОЙ МОСТ отключена. Выберите СЕТЕВОЙ МОСТ для пункта ТИП СВЯЗИ в меню ОПЦИИ-СЕРВИС-СВЯЗЬ.	90
Функция Расписание недоступна	Работает функция ЭКОН.ЭНЕРГ. Выберите НОРМ. для пунтка РЕЖ.ОЖИДАНИЯ в меню НАСТРОЙКА.	72
	Произведен сброс внутренних часов. Если выключить проектор в режиме экон.энерг. или отключить питание от розетки переменного тока, текущая дата и время будут сброшены. Проверьте настройку РАСПИСАНИЕ для БЕСПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА или ПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА в меню СЕТЬ.	_
ВЫВОД ОЖИДАНИЯ (AUDIO OUT, HDMI OUT, MONITOR OUT) не работает в режиме ожидания.	Проверьте, установлен ли режим ЭКОН.ЭНЕРГ. в НАСТРОЙКА - РЕЖ.ОЖИДАНИЯ. Установите НОРМ. в указанном выше меню. Если сигнал все же не выводится, проверьте, установлен ли необходимый пункт в НАСТРОЙКА - ВЫВОД ОЖИДАНИЯ.	72



Ситуация	Случаи, не относящиеся к дефектам проектора	Страница с информацией
Сигнал с HDMI OUT не выводится на внешнее устройство.	Проверьте, установлен ли ПРОЕКТОР в ОПЦИИ - СЕРВИС - РАЗРЕШ.ВНЕШ.НОМІ. Установите ВНЕШ.УСТРОЙСТВО в указанном выше меню. Если сигнал все же не выводится, проверьте поддерживаемое разрешение внешнего устройства.	93
Сигнал с HDMI OUT не выводится в других подключенных проекторах.	Проверьте, установлено ли ВНЕШ.УСТРОЙСТВО в ОПЦИИ - СЕРВИС - РАЗРЕШ.ВНЕШ.НОМІ. Установите ПРОЕКТОР в указанном выше меню.	93
Когда проектор подключен к сети, он включается и выключается, как указано ниже. Выключается Индикатор <b>РОWER</b> несколько раз мигает оранжевым. Переходит в режим ожидания	Отключите кабель локальной сети (LAN) и проверьте, работает ли проектор должным образом. Если это происходит после подключения к сети, возможно, в сети есть замкнутая цепь между двумя концентраторами Ethernet, как описано ниже. - В сети есть два или более концентраторов Ethernet. - Два концентратора дважды подключены к кабелям LAN. - Это двойное подключение создает замкнутую цепь между этими концентраторами. Такая замкнутая цепь может оказывать негативное влияние на проектор и другие устройства сети. Проверьте подключение к сети и устраните замкнутую цепь, отсоединив кабели LAN таким образом, чтобы между концентраторами остался только один соединяющий кабель.	_

**ПРИМЕЧАНИЕ** • Несмотря на то, что на экране могут появляться яркие и темные пятна, они являются уникальной особенностью жидкокристаллических дисплеев и не считаются дефектом проектора.

## Технические характеристики

Смотрите раздел Технические требования в Руководство пользователя (краткое), которое представляет собой книгу.

#### Лицензионное соглашение с конечным пользователем об использовании программного обеспечения проектора

 Программное обеспечение проектора состоит из нескольких самостоятельных модулей программного обеспечения; при этом авторские права и/или авторские права третьих сторон существуют в отношении каждого из подобных модулей программного обеспечения.

• Обязательно ознакомьтесь с "Лицензионное соглашение с конечным пользователем об использовании программного обеспечения проектора", приведенном в отдельном документе.

#### Corporate offices

Consultant offices

ph: +39 (0) 2 9902 1161

USA - Cypress

ph: 714-236-8610

Canada – Kitchener

ph: 519-744-8005

Italy

Worldwide offices

Australia ph: +61 (0) 7 3624 4888 Brazil

Russian Federation ph: +36 (0) 1 47 48 100

France ph: +33 (0) 1 41 21 44 04 Germany ph: +55 (11) 2548 4753 ph: +49 2161 664540 
 China (Beijing)
 India
 Spain

 Dh: +86 10 6561 0240
 ph: +91 (080) 6708 9999
 ph: +34 91 633 9990

 China (Shanghai)
 Japan
 United Arab Emirates

 ph: +86 21 6278 7708
 ph: 81-3-3599-7481
 ph: +971 43206688

 Eastern Europe and
 Korea (Seoul)
 United Kingdom

 Russian Federation
 ph: +82 2702 1601
 ph: +41 89 77 8000

Republic of South Africa ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore ph: +65 6877-8737

 Korea (Seoul)
 United Kingdom

 ph: +82 2 702 1601
 ph: +44 118 977 8000



For the most current technical documentation, please visit www.christiedigital.com

